

Obecné pokyny
k instalaci LVT
Moduleo[®] Flex Click



Skladování a přeprava

Krabice skladujte a přepravujte na rovném povrchu zarovnané do stohů, kartony skladujte vždy naplocho a nikdy je nepokládejte svisle / na hranu. Krabice neskladujte na příliš chladných (méně než 2 °C) ani příliš teplých (více než 27 °C) nebo vlhkých místech.

Před instalací

Vizuální kontrola

Před instalací se ujistěte, že je výrobek důkladně zkontrolován za vhodných světelných podmínek, zda není poškozený, vadný nebo odlišný. Zkontrolujte, zda barva a množství odpovídají objednávce a zda krabice nejsou viditelně poškozené. Během pokládky LVT Moduleo® Flex Click dílce kontrolujte, zda nejsou viditelně poškozené. Neinstalujte žádné viditelně vadné dílce. Pro každou instalaci doporučujeme vždy použít materiály z jedné výrobní šarže, shodu odstínů mezi různými šaržemi nelze zaručit. Upozorňujeme, že u některých vzorů se mohou vyskytnout přirozené odchylky. Doporučujeme také dílce z jednotlivých krabic mezi sebou promíchat.

U vad viditelných před instalací, Moduleo® nepřijme odpovědnost za náklady vzniklé instalací. Instalace v tomto případě znamená převzetí.

Vhodnost

- LVT Moduleo® Flex Click lze pokládat na beton, cementový potěr, anhydrit (síran vápenatý), dřevo, překližku, dřevotřískové desky a keramické dlaždice, zvýšené přístupové podlahy, které byly vhodně připraveny (viz Příprava podlahy).
- LVT Moduleo® Flex Click lze použít s tradičními systémy podlahového vytápění a chlazení na bázi vody. Viz samostatný oddíl o podlahovém vytápění. Povrchová teplota podkladu nesmí nikdy překročit 27 °C.
- (Method) je vhodná pouze pro instalaci v interiéru.
- Sezónní teplotní podmínky: LVT Moduleo® Flex Click může být použita v interiéru. Za všech podmínek udržujte teplotu v rozmezí od 6 °C (min.) do 35 °C (max.). Vyvarujte se rychlého zvýšení teploty o více než 5 °C za 12 hodin.

- Pro komerční aplikace, kde se budou používat kolečkové židle nebo těžká valivá břemena, důrazně doporučujeme použít nalepený dryback nebo EVF. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na zástupce (značky).
- Pro pokládku v oblastech s vysokým kolísáním teplot (v určitých případech sem patří i přímé sluneční záření přes sklo) doporučujeme použít dryback s vhodným lepidlem pro vysoké teploty nebo vinylovou podlahu (EVF). Pokud potřebujete další informace, obraťte se na svého zástupce (značky).

Složení, struktura a kvalita podkladu

Znalosti o složení a struktuře podkladu nebo spodní vrstvy poskytují cenné informace, které vám umožní správně zkontrolovat přijatelnou vlhkost, rovnost a pevnost podkladu v tlaku a v tahu. Kromě toho vám napoví, jaký typ přípravy podlahy, vyrovnávací/vyhlazovací směsi a případné bariéry proti vlhkosti budete možná během procesu instalace potřebovat. V případě nesrovnalostí nebo pokud máte pochybnosti o kvalitě nebo složení podkladu, zkontrolujte místní instalační normy a/nebo konzultujte s výrobcem/dodavatelem vyrovnávací směsi.



Národní předpisy a normy

Místo a podmínky instalace musí vždy odpovídat příslušným národním předpisům a instalačním normám.

V případě, že je národní norma nebo předpis v rozporu s doporučením výrobce, je určující přísnější opatření.

V případě instalace za okolností, na které se tento návod nevztahuje, se obraťte na technickou podporu.

Příprava podkladu

Nerovnosti v podkladu

Kvalitní příprava je pro bezproblémovou instalaci nezbytná. Je zcela zásadní pro LVT Moduleo® Flex Click bezchybný výsledek instalace. Výsledek LVT Moduleo® Flex Click bude jen tak kvalitní, jaká je kvalita podkladu, na který je položena. Jakékoli nerovnosti v podkladu se projeví na dokončené podlaze a proto musí být před instalací vhodně připraven.

Podklad musí být tvrdý, konstrukčně pevný, rovný, hladký, čistý a suchý, bez vad a vhodný pro daný účel. V případě potřeby seškrábněte a odstraňte stará lepidla a volně položenou vyrovnávací hmotu. V podkladu nesmí zůstat žádné chemické látky ani jiné znečištění.

Z estetických důvodů a kvůli zamezení namáhání zámkového mechanismu se doporučuje, aby nerovnosti podkladu nebyly větší než 2 mm, měřeno na šířce 200 cm.

Je třeba zvolit vhodnou překližku / vyrovnávací směs, aby na povrch hotové podlahy nepronikly žádné nerovnosti. Výběr vhodných materiálů, včetně překližky, vyhlazovacích/vyrovnávacích směsí a jakýchkoli pomocných produktů však závisí na pracovním využití oblasti a musí být odsouhlasen dodavatelem přípravných materiálů a dodavatelem podlah. Všechny použité materiály pro přípravu podlahy musí být použity v souladu s doporučeními výrobce a v souladu s národními normami pro pružné podlahové krytiny.

Vlhkost podkladu

- Vlhkost podkladu musí být v souladu s místními nebo národními normami pro pokládku příslušných podlahových krytin.
- Nevytápěné cementové potěry méně než 2,0 CM% - 75% RH
- Cementové potěry s podlahovým vytápěním méně než 1,8 CM% - 75% RH
- Nevyhřívané anhydritové (síran vápenatý) potěry méně než 0,5 CM%
- Podlahově vyhřívaný anhydrit (síran vápenatý) méně než 0,3 CM%

Betonové a kamenné podklady musí mít účinnou nepropustnou membránu (DPM) v souladu s národními normami pro instalaci pružných podlahových krytin. Při instalaci povrchově nanášeného DPM a použití vyrovnávací směsi postupujte podle podrobných pokynů výrobce. Přehled výrobců a dodavatelů vám poskytne Moduleo®.

Účinnost povrchově nanášené DPM silně závisí na typu produktu, způsobu aplikace a podmínkách na místě. Odpovědností kladeče je obstarat si správné pokyny od výrobce DPM a nainstalovat ji v souladu s jejich doporučeními.



Důležité

Instalace podlahy by neměla začít, dokud kladeč neposoudí a neschválí podmínky podkladu a instalace.

Stavební pohybové spáry musí být přeneseny na (metoda) podlahy a musí být použit profil.

Aklimatizace

LVT Moduleo® Flex Click se musí v místnosti instalace nebo v obdobné oblasti aklimatizovat po dobu nejméně 24 hodin před instalací nebo dokud produkt nedosáhne okolní teploty, a to v rozhraní minimálně 18 °C a maximálně 27 °C.

- Skladujte v zarovnaných hromadách mimo dosah topení, chlazení nebo oken s přímým slunečním světlem. Tím dojde k postupné aklimatizaci.

Teplotní podmínky před instalací

LVT Moduleo® Flex Click je třeba instalovat při pokojové teplotě v rozmezí 18 °C a 27 °C a teplotě podkladu nad 15 °C.



Instalace v chladnějších oblastech, než je doporučeno, ovlivní vlastnosti instalace LVT Moduleo® Flex Click. Prkna nebo dlaždice budou méně pružné, řezání bude těžší a malé kousky

se budou obtížně vyřezávat. Čím nižší teplota, tím obtížnější je montáž a vyšší riziko poškození klikového profilu. Také riziko nadměrné expanze se zvyšuje s klesající teplotou instalace. Instalace v teplejších než doporučených oblastech zvyšuje riziko nadměrného smršťování/mezer mezi panely.

Zahájení instalace

Teplotní podmínky před, během a po instalaci

24 hodin před pokládkou, během ní a 48 hodin po ní by měla být udržována stálá teplota, která nesmí kolísat o více než 5 °C za den a nesmí být nižší než požadovaná teplota v místnosti 18 °C a teplota podkladu 15 °C.

Podlahové topení

LVT Moduleo® Flex Click lze použít s tradičními systémy podlahového vytápění na bázi vody (podle normy EN 1264 část 1 až 5). Drátové elektrické systémy se nedoporučují, není-li systém zapouzdřen v minimálně 9 mm silné, vhodné vyrovnávací směsi. Je nutné zabránit přímému kontaktu s elektrickými kabelovými topnými systémy. Kontaktní teplota nesmí nikdy překročit 27 °C. V případě pochybností vyhledejte další radu + viz samostatný návod k instalaci podlahového vytápění.

Instalace podlahového vytápění musí být vypnuta minimálně 24 hodin před a během instalace LVT Moduleo® Flex Click.

Plochy s rozdílnou teplotou podlahy (např. zóny s oddělenými regulátory,...) musí být odděleny pomocí přechodové dilatační spáry a profilu.

72 hodin po instalaci musí být teplota podlahového vytápění postupně zvyšována o přírůstky 5 °C za den, dokud nedosáhne standardních provozních teplotních podmínek s maximální provozní teplotou 27 °C. Informace o vhodnosti systému naleznete v pokynech výrobce.

Podlahové chlazení

LVT Moduleo® Flex Click lze také instalovat na podlahové chladicí systémy. Teplota přívodu chladicí vody však nesmí být snížena pod teplotu rosného bodu. Teplotu podkladu udržujte vždy nejméně 3 stupně nad rosným bodem. Teploty pod rosným bodem způsobí kondenzaci a mohou tak poškodit lepidlo a podlahovou krytinu.

Požadovaná dilatační spára

LVT Moduleo® Flex Click je „plovoucí“ podlahu. Panely k podkladu nelepte ani neupevňujte. Těžké předměty nebo nábytek mohou podlaze také bránit v plovoucím a volném pohybu. Například nepokládejte přímo na podlahu těžké kuchyňské vybavení, krby ani jakýkoli jiný těžký prvek, který by bránil volnému pohybu a nechte kolem něj dilatační mezeru, jako by to byla zeď (viz níže).

Ve všech směrech je třeba ponechat dilatační spáru 0,50 mm na lineární metr LVT Moduleo® Flex Click, která musí být zapracována po obvodu místnosti/oblasti.

Pokud by navíc jediná stěna nebo chodba byla delší než 15 lineárních metrů, měla by být v povrchu podlahy uprostřed místnosti vytvořena 5mm dilatační spára.

2 m	➡	1 mm
3 m	➡	1.5 mm
4 m	➡	2 mm
5 m	➡	2.5 mm
8 m	➡	4 mm
10 m	➡	5 mm

Dilatační spáru doporučujeme ponechat také mezi dveřmi, zejména v oblastech s teplotními rozdíly. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům a odlehkým oblastem, na které skrze nechráněné sklo dopadá přímé sluneční světlo, oblastem u

krbu nebo s jiným zdrojem tepla, atd... Tyto oblasti nemají okolní pokojovou teplotu a nesplňují definici odchylky ani podmínek. Podlahovou krytinu doporučujeme zastínit před přímým slunečním zářením a chránit ji před jakýmkoli přímým zdrojem tepla, který zvyšuje teplotu v dané oblasti.

Chytrá řešení pro krytí dilatačních spár najdete v části „Dokončení vaší podlahy“

Způsoby instalace

LVT Moduleo® Flex Click lze obecně nainstalovat pomocí následujících metod:

- Zcela volně položené přímo na podklad
- Zcela volně položené přes podkladovou vrstvu

Pokud jde o alternativní způsoby instalace, které nejsou v tomto přehledu uvedeny, vždy konzultujte ohledně technického provedení s Moduleo®

V případě jakýchkoli výjimečných podmínek, které vyžadují specifický výběr lepidla, kontaktujte oddělení technických služeb společnosti Moduleo®.

Doporučená podložka

Instalace správné podložky je zásadní. Ať už potřebujete vynikající regulaci hluku, řešení pro náročné prostředí nebo základnu pro všeobecné použití, Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® nabízí podložku odpovídající vašim požadavkům. Vždy používejte podložku, kterou pro použití s podlahovou krytinou otestovala a schválila společnost Moduleo®. V případě neschválených kombinací Moduleo® odmítá veškerou odpovědnost.

Volně pokládaná podložka

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Napájení: Rezidenční použití

- Vylepšená zvuková izolace. Hladký povrch, který podlaže umožňuje se volně roztahovat a stahovat a zpomaluje průchod vlhkých par. Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení. Poskytuje vynikající rozměrovou stabilitu. Nevhodné pro kolečková křesla nebo těžké zatížení. Teplota podkladu během instalace musí být mezi 15 °C a 27 °C! Je nanejvýš důležité tyto podmínky sledovat a zaznamenávat po celou dobu instalace. Uchovejte tyto záznamy jako doklad o podmínkách instalace. Power Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® dokáže vyhladit malé nerovnosti o šířce maximálně 5 mm. To umožňuje instalaci na stávající podlahové krytiny, jako je linoleum, kompaktní PVC podlahy a dřevěné podlahové desky nebo keramické dlaždice, s omezeným nebo žádným kopírováním nepravidelností podkladu.



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Vylepšená zvuková izolace
- Pro rychlou a snadnou instalaci odstraňte fólii a připevněte samolepicí pásku. Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení. Poskytuje vynikající rozměrovou stabilitu.

Flex Pro Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® dokáže vyhladit malé nepravidelnosti o šířce maximálně 3 mm. To umožňuje instalaci na stávající podlahové krytiny, jako je linoleum, kompaktní PVC podlahy a dřevěné podlahové desky nebo keramické dlaždice, s omezeným nebo žádným kopírováním nepravidelností podkladu.

Při pokládce na keramické dlaždice se spárami širšími než 3 mm lze k vyhlazení spár použít přípravek Moduleo FloorPrep.

Flex Pro Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® je třeba instalovat na podlahu při minimální povrchové teplotě 18 °C. Je nanejvýš důležité tyto podmínky sledovat a zaznamenávat po celou dobu instalace. Uchovejte tyto záznamy jako doklad o podmínkách instalace.

LVT Moduleo® Flex Click instalovaná na Flex Pro Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® je „plovoucí“ podlaha. Další informace o dilatační spáře naleznete výše v části „požadovaná dilatační spára“. Chytrá řešení pro pokrytí dilatační spáry najdete v části „Dokončení vaší podlahy“.



Acoustic Comfort Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®: vynikající zvuková izolace (pouze pro domácí použití)

- Vylepšená zvuková izolace. Vhodné pro podlahové topení a chlazení (viz výše uvedené teplotní směrnice). Nevhodné pro kolečková křesla nebo těžké zatížení.
- Určeno pro oblasti s regulovanou teplotou: nevhodné pro oblasti s dlouhodobým vystavením přímému slunečnímu záření (např. místnosti orientované ke slunci s okny s velkým rozptylem) nebo nadměrnými výkyvy teploty. Teplota na povrchu by neměla překročit 35 °C a nikdy by neměla klesnout pod 15 °C.
- Teplota podkladu během instalace musí být mezi 15 °C a 27 °C! Je nanejvýš důležité tyto podmínky sledovat a zaznamenávat po celou dobu instalace. Uchovejte tyto záznamy jako doklad o podmínkách instalace.



Instalace volně pokládané Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro podložky

Položte pásy spojené od okraje k okraji v úhlu 90 ° ke směru pokládky nové podlahové krytiny. Podložky Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® se pokládají potištěnou stranou nahoru. Pásy není třeba k sobě připevňovat. Nyní podle pokynů k montáži začněte pokládat novou podlahu. Každou část ihned převálcujte podlahovým válcem o váze (minimálně) 50 kg. Během pracovní doby lepidla podlahu několikrát a různými směry převálcujte.

Bez předchozí konzultace s oddělením technických služeb společnosti Moduleo® nepoužívejte lepidlo.

Inne rodzaje podkładów pod LVT nie są zalecane ani nie są objęte naszą gwarancją, gdyż mogą spowodować uszkodzenie łączeń podłogi LVT.

Instalace krok za krokem

Doporučené nástroje

- Svinovací metr
- Tužka
- Křída/laser, které zajistí, že pokládka bude zahájena rovně
- Trojúhelník
- Podlahářský nůž
- Váleček Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® nebo jakýkoli jiný vhodný ruční válec pro zámkové spoje
- palice nebo gumové kladivo (pouze na klepání na dlouhé straně, na zámkové spoje na kratší straně se nepoužívá)
- Přilepový špalík (může být vyroben z výřezu podlahy) Distanční vložky pro udržení dilatační spáry podél stěny a pro zajištění rovné pokládky



Panely systému LVT Moduleo® Flex Click lze spojit dvěma různými způsoby, buď perem v drážce nebo drážkou pod perem.

Výhodou systému LVT Moduleo® Flex Click je, že vám umožňuje zvolit si vlastní výchozí pozici. Můžete začít uprostřed místnosti/prostoru a pracovat na obou stranách nebo začít u zdi a postupovat dovnitř.

Krok 1: určete směr pokládky podlahy LVT Moduleo® Flex Click. Důkladně místnost změřte, abyste zjistili, zda je třeba zúžit první řadu panelů. Pokud ne, spodní drážku první řady panelů je třeba odstranit. Pomocí nože úhledně odřízněte spodní okraj drážky.

Krok 2: v rovné linii položte první řadu LVT Moduleo® Flex Click a zacvakněte drážky do sebe. Vložte kratší stranu profilu do drážky předchozího panelu a zatlačte panel dolů. Pro bezpečné dosednutí spoje doporučujeme použít ruční váleček. Při použití gumové paličky buďte opatrní, mohlo by dojít k trvalému poškození zámkového systému! Doporučujeme použít váleček Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®.

Krok 3: pomocí distančních prvků vyplňte obrys stěny požadovanou dilatační spárou, aby se panely nepohybovaly.

Krok 4: u posledního kusu změřte poslední prkno tak, aby byla zachována požadovaná dilatační spára. Nepokládejte panel úplně těsně ke zdi. Odřízněte označený kus a poslední panel položte stejným způsobem jako předchozí panely. Při řezání panelu kobercovým nožem se ujistěte, že jste před odlomením panelu prořízli nášlapnou vrstvu. Krok 5: pro líbivý a přirozený vzhled nedoporučujeme používat zbytky z 1. řady jako první kus v následující řadě, pokládejte je nahodile. Jinak vytvoříte takzvaný „efekt schodiště“.

Krok 6: pro druhou/další řadu vezměte nový panel a rozhodněte se, jak velký musí být první díl (nebo použijte jeden ze zbytků z předchozích řad). Ujistěte se, že se přední spoj od předchozích řad liší minimálně o 20–30 cm.

Krok 7: položte druhou řadu stejně jako tu první: začněte na levé straně a pod úhlem asi 25 ° pod pero předchozí řady zasuňte drážku panelu na pero tak, že panel položíte a přitom jej pevně zatlačíte proti první řadě. Podél dlouhé hrany doporučujeme k pevnému zarovnání panelů a

k pevnému zajištění mechanismu LVT Moduleo® Flex Click použít palici nebo gumové kladivo a příklepový špalík nebo odříznutý kus profilového panelu.

Krok 8: poté namontujte druhý panel tak, že pod úhlem 25 ° zasunete drážku na pero předchozí řady. Umístěte levý roh zámku proti předchozímu panelu a poté položte kratší stranu profilu do zámku předchozího panelu a pomocí ručního válečku jej zatlačte dolů. Opakujte, dokud se nedostanete na konec řady. Na zámkové spáry nepoužívejte kladivo.

Krok 9: opakujte kroky 6 až 8, dokud všechny řady nebudou kompletní a dokud nebude třeba umístit pouze poslední řadu. Krok 10: k pokládce poslední řady panelů je budete muset pravděpodobně zúžit. Postupujte následovně: položte panel na horní část předchozí řady drážkou směrem ke zdi, položte další panel vzhůru nohama až k okraji stěny a označte panel pod ním. Ořízněte panel na požadovanou velikost a položte poslední řadu. Krok 11: je také třeba individuálně namontovat sloupky zárubní a topné trubky. Nejprve panel ořízněte na odpovídající délku, poté jej položte vedle objektu a vyznačte odpovídající upevnění. Poté panel ořízněte na požadovanou velikost. Je-li to nutné, nařežte (podřízněte) také zárubně. Designovou podlahu LVT Moduleo® Flex Click lze poté úhledně nainstalovat zespodu.

POZNÁMKA: LVT Moduleo® Flex Click je systém plovoucí podlahy a nesmí se žádným způsobem omezovat, např. trvalým připevněním, upevněním a spojováním podlahové krytiny nebo velmi těžkými předměty, které omezují její pohyb.

Chytrá řešení pro pokrytí dilatačních spár najdete v části „Dokončení vaší podlahy“

Dokončení vaší podlahy

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® nabízí řadu chytrých podlahových řešení pro vaše konečné úpravy. Nabídka kombinuje jedinečnou funkčnost se stylem: odolné řešení, které za všech okolností zajistí plynulé přechody.

Jak dokončit podlahu u zdi

Standardní lišta Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® v ladicích vzorech

- Stejně připojení pro vaši podlahu LVT Moduleo® Flex Click
- Voděodolné
- Odolné proti opotřebení
- Dokonalé vodotěsné rohové řešení, protože podklad HDF (high density fiberboard – dřevovláknité desky s vysokou hustotou) nepřichází do styku s čistící vodou



Přetíratelné lišty Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®: styl dle výběru

- Unikátní voděodolný materiál
-



Koncový profil Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®

- Eleganční hliníkový profil pro minimalistický design, který propůjčuje chytrý a moderní vzhled



Jak zakrýt dilatační spáru v povrchu podlahy delší než 20 m

0

- Eleganční hliníkový profil na silné hliníkové základně pro minimalistický design, který propůjčuje chytrý a moderní vzhled
- Odolné a snadné řešení k překrytí mezery mezi 2 sousedními podlahami ve stejné výšce



Jak propojit podlahu s vyššími nebo nižšími podlahovými plochami

Profil adaptéru Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®

- Eleganční hliníkový profil na silné hliníkové základně pro minimalistický design, který propůjčuje chytrý a moderní vzhled
- Propojte podlahu s nižšími podlahovými plochami, s výškovým rozdílem až 6 mm
- Také vhodné pro přechod mezi 2 různými typy podlahových krytin (např. koberec)



Jak dokončit schody ze stejného materiálu jako je podlaha (pouze pro domácí použití)

Schodišťový profil Xtrafloor®/Moduleo®/ SmartFinish®

- Elegantní hliníkový profil pro minimalistický design, který propůjčuje inteligentní a moderní vzhled
- Vnitřní a vnější hrana protiskluzového profilu schodiště pro LVT LVT Moduleo® Flex Click

Poznámka: podlahu LVT Moduleo® Flex Click je třeba přilepit k nášlapům a podstupnicím schodiště.

Konkrétní pokyny k instalaci k Xtrafloor®/
Moduleo®/SmartFinish® viz (web)

Údržba vaší podlahy

Viz samostatný návod k údržbě

Důležitá součást záruky:

- Téměř všechny podlahy v průběhu času změni barvu, jsou-li vystaveny UV záření. Zabráníte tomu použitím žaluzií nebo jiných ochranných prostředků proti jasnému slunečnímu záření. PVC má také tendenci žloutnout ve tmě. Tento kombinovaný efekt může způsobit, že se kryté oblasti (pod nábytkem, pod trvale zavřenými dveřmi atd.) barevně odliší od nezakrytých oblastí. Tuto vlastnost mají všechny podlahové krytiny z PVC a z našich záručních podmínek je vyloučena. Výše uvedená teplotní omezení platí pro okolní teploty. Místní povrchy, které jsou teplejší než sousední oblasti (tzv. horká místa), nejsou považovány za okolní vytápění a záruka se na ně nevztahuje. Nepoužívejte gumové ani latexové podložky, mohou zanechávat skvrny. Nepoužívejte gumová a latexová kolečka ani ochranné kryty pod nábytek (doporučujeme použití koleček typu „W“ podle EN 12529). V případě volné pokládky je z našich záručních podmínek vyloučeno poškození vinylové podlahy způsobené silným přetížením, valivým zatížením nebo posouváním. Zabraňte kontaktu cigaret, sirek a jiných horkých předmětů s podlahou, mohou způsobit trvalé poškození.
- Důležité: čištění nebo údržbu lze provádět pouze tehdy, pokud je podlaha správně nainstalována a nevykazuje žádné viditelné nedostatky.
- Tento dokument byl vydán dne (viz na konci tohoto dokumentu) a nahrazuje všechny předchozí verze, zároveň bude nahrazen, jakmile bude vydána nová verze. Nejnovější verzi naleznete vždy na webu (web). Rozhodující je vždy původní anglická verze.
- V případě rozporu mezi těmito pokyny k instalaci a místními technickými normami / právními předpisy platí přísnější ustanovení.

IVC Group - 27/06/2024