



Bendrosios
montavimo
rekomendacijos –
LVT Moduleo® Roots
Dryback

Laikymas ir transportavimas

Dėžės turi būti laikomos ir transportuojamos ant lygaus paviršiaus tvarkingose krūvose, kartonines dėžes visada laikykite paguldę ir niekada nedėkite jų vertikaliai / ant šono. Dėžių nelaikykite labai šaltoje (mažiau nei 2 °C), labai karštoje (daugiau nei 27 °C) arba drėgnoje vietoje.

Prieš montuojant

Apžiūra

Prieš montuodami įsitikinkite, kad gaminys yra apžiūrėtas ir patikrintas tinkamomis apšvietimo sąlygomis, ar nėra pažeidimų, defektų ar pakitimų. Patikrinkite, ar spalvos atitinka užsąskytąsias, yra reikiami kiekiai ir nėra matomų dėžių pažeidimų. Montuodami patikrinkite LVT Moduleo® Roots Dryback plokštes, ar nėra matomų defektų. Nemontuokite jokių plokščių, kurios turi kokių nors trūkumų. Rekomenduojame kiekvienam įrengiamam plotui visada naudoti vienos gamybos partijos medžiagas, nes negalime garantuoti, kad skirtingų partijų atspalvis atitiks. Žinokite, kad tam tikras dizainas gali natūraliai skirtis. Taip pat rekomenduojame gaminį maišyti arba imti pakaitomis iš skirtingų dėžių.

Esant defektų, kurie pastebimi prieš montuojant, Moduleo® niekada nepriims atsakomybės už ardymo ir pakartotinio klojimo išlaidas. Montavimas reiškia gaminio priėmimą.

Tinkamumas

- LVT Moduleo® Roots Dryback galima kloti ant betono, cementinio išlyginamojo sluoksnio, anhidrito (kalcio sulfato), medienos, faneros, medžio drožlių plokščių ir keraminių plytelių, pakeliamųjų grindų, kurios buvo tinkamai paruoštos (žr. „Grindų paruošimas“).
- LVT Moduleo® Roots Dryback galima naudoti su įprastinėmis grindų šildymo ir vėsinimo sistemomis, kuriose naudojamas vanduo. Žr. atskirą skyrį apie grindų šildymą. Po grindimis esančio sluoksnio paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti 27 °C.
- LVT Moduleo® Roots Dryback tinka montuoti tik patalpose.

- Sezoninės temperatūros sąlygos: LVT Moduleo® Roots Dryback galima naudoti patalpose. Esant bet kokioms sąlygoms, turi būti išlaikoma ne mažesnė nei 6 °C (maž.) ir ne didesnė nei 35 °C (didž.) temperatūra. Venkite greito temperatūros padidėjimo daugiau nei 5 °C per 12 valandų.
- Montuojant vietose, kuriose yra dideli temperatūros svyravimai (tam tikrais atvejais – kai per stiklą šviečia tiesioginiai saulės spinduliai), rekomenduojame priklijuojamą dangą naudoti su Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT klijuais. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su atstovu.

Po grindimis esančio sluoksnio sudėtis, konstrukcija ir kokybė

Žinios apie po grindimis esančio sluoksnio arba pagrindo sudėtį ir konstrukciją suteikia vertingos informacijos, leidžiančios tinkamai patikrinti leistiną šio sluoksnio drėgmę, lygumą, gniuždomąjį ir tempiamąjį įtempį. Be to, ši informacija padeda išsiaiškinti, kokio gali prireikti grindų paruošimo, išlyginamojo mišinio ir galimo drėgmės barjero montavimo proceso metu. Jei kyla neaiškumų ar abejonių dėl po grindimis esančio sluoksnio kokybės arba sudėties, patikrinkite vietinius montavimo standartus ir (arba) kreipkitės patarimo į grindų paruošimo, išlyginamojo mišinio gamintoją / tiekėją.



Nacionaliniai reglamentai ir standartai

Vietos ir montavimo sąlygos būtinai turi atitikti susijusius nacionalinius reglamentus ir montavimo standartus.

Esant prieštaravimų tarp nacionalinio standarto ar reglamento ir gamintojo rekomendacijos, pirmenybė teikiama griežčiausiam iš jų.

Jei montuojama sąlygomis, kurios nėra nurodytos šiose instrukcijose, kreipkitės patarimo į techninę pagalbą.

Po grindimis esančio sluoksnio paruošimas

Po grindimis esančio sluoksnio nelygumai

Norint sumontuoti be rūpesčių, būtina gerai paruošti. Tai labai svarbu siekiant, kad LVT Moduleo® Roots Dryback apdaila būtų nepriekaištinga. LVT Moduleo® Roots Dryback išvaizda priklauso nuo pagrindo, ant kurio šis gaminys montuojamas, kokybės. Bet kokie po grindimis esančio sluoksnio nelygumai bus matomi per išklotas grindis, todėl prieš montuojant būtina tinkamai paruošti.

Po grindimis esantis sluoksnis turi būti kietas, tvirtas, plokščias, lygus, švarus ir sausas, taip pat be defektų ir tinkamas naudoti pagal paskirtį. Jei reikia, nugrandykite ir pašalinkite senus klijus ir palaidą išlyginamąjį mišinį. Įsitikinkite, kad po grindimis esančiame sluoksnyje nėra cheminių medžiagų ir jis nėra užterštas kitu būdu.

Estetiniais sumetimais rekomenduojama, kad grindų nelygumai būtų ne didesni kaip 2 mm matuojant 200 cm pločio ir ne didesni kaip 0,2 mm, matuojant 20 cm pločio plote (neperžengiant siūlių).

Turi būti pasirinkta tinkama fanera / išlyginamasis mišinys, kad paklotų grindų paviršiuje nesimatytų nelygumų. Tačiau tinkamų medžiagų pasirinkimas, įskaitant fanerą, išlyginamuosius mišinius ir bet kokius papildomus gaminius, priklauso nuo patalpos naudojimo paskirties ir turi būti suderintas su paruošimo medžiagų tiekėju ir

grindų dangos rangovu. Visos grindų paruošimo medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas ir nacionalinių standartų reikalavimus, taikomus elastingoms grindų dangoms.

Po grindimis esančio sluoksnio drėgmės kiekis

- Pagrindo drėgmės kiekis turi atitikti vietinius arba nacionalinius atitinkamų grindų dangų įrengimo standartus.
- Nešildomos betoninės grindys: mažiau nei 2.0CM% - 75% RH
- Betoninės grindys su pogrindinių šildymu: mažiau nei 1.8CM% - 75% RH
- Nešildomas anhidritinis (kalcio sulfato) pagrindas: mažiau nei 0.5CM%
- Šildomas anhidritinis (kalcio sulfato) pagrindas: mažiau nei 0.3CM%

Tiesioginį kontaktą su žeminiu turintys betoniniai ir akmeniniai po grindimis esantys sluoksniai turi turėti veiksmingą drėgmę sulaikančią plėvelę (angl. „Damp Proof Membrane“ – DPM), atitinkančią elastingų grindų dangų montavimo nacionalinių standartų reikalavimus. Vadovaukitės išsamiomis gamintojo instrukcijomis, kaip įrengti DPM padengtą paviršių ir naudoti išlyginamąjį mišinį. Gamintojų ir tiekėjų apžvalgą gali pateikti Moduleo®.

DPM padengto paviršiaus veiksmingumas labai priklauso nuo gaminio tipo, naudojimo būdo ir vietos sąlygų. Montuotojas privalo pasirūpinti, kad gautų reikiamą patarimą iš DPM gamintojo ir kad įrengtų laikydamasis jo rekomendacijų.



Svarbu

Prieš pradėdant montuoti grindis, montuotojas turi įvertinti po grindimis esantį sluoksnį bei montavimo sąlygas ir tai patvirtinti. Pastato judėjimo siūlės turi būti perkeltos į LVT Moduleo® Roots Dryback grindis ir turi būti naudojamas profilis.

Aklimatizacija

LVT Moduleo® Roots Dryback turi aklimatizuotis montavimo arba lygiavertėje patalpoje bent 24 valandas prieš montuojant arba tol, kol gaminys pasieks aplinkos temperatūrą: mažiausia temperatūra yra 18 °C, didžiausia 27 °C.

- Laikykite lentas arba plyteles sudėtas į tvarkingas krūvas, atokiau nuo šildymo, vėsinimo sistemų arba langų, per kuriuos patenka intensyvūs tiesioginiai saulės spinduliai. Tokiu būdu gaminys laipsniškai aklimatizuojasi.

Temperatūros sąlygos prieš montuojant

LVT Moduleo® Roots Dryback turėtų būti montuojamos esant nuo 18 °C iki 27 °C patalpos temperatūrai ir aukštesnei nei 15 °C po grindimis esančio sluoksnio temperatūrai.



Montuojant šaltesnėse vietose, nei rekomenduojama, tai turės įtakos LVT Moduleo® Roots Dryback montavimo savybėms. Lentos arba plytelės bus mažiau lanksčios, bus sunkiau pjaustyti ir sudėtinga išpjauti smulkius gabaliukus. Kuo žemesnė temperatūra, tuo sunkiau montuoti. Be to, esant žemesnei montavimo temperatūrai padidėja per didelio išsiplėtimo rizika. Montuojant šiltesnėse vietose, nei rekomenduojama, padidėja per didelio susitraukimo / per didelių tarpų tarp plokščių rizika.

Montavimo pradžia

Temperatūros sąlygos montuojant ir sumontavus

24 valandas prieš montuojant, montavimo metu ir 72 valandas po to turi būti palaikoma pastovi temperatūra, svyruojanti ne daugiau kaip 5 °C per dieną, ne žemesnė, nei reikalaujama, 18 °C patalpos temperatūra ir 15 °C po grindimis esančio sluoksnio temperatūra. Taip pat žiūrėkite klijų montavimo instrukcijas.

Grindų šildymas

LVT Moduleo® Roots Dryback galima naudoti su įprastinėmis grindų šildymo sistemomis, kuriose naudojamas vanduo. (pagal standarto EN 1264 1-5 dalių reikalavimus). Laidinės elektrinės sistemos nerekomenduojamos, nebent sistema yra padengta mažiausiai 9 mm storio tinkamu išlyginamuoju mišiniu. Reikia vengti tiesioginio kontakto su laidinėmis elektrinėmis šildymo sistemomis. Sąlyčio temperatūra niekada neturi viršyti 27°C. Jei abejojate, kreipkitės į daugiau patarimų + žiūrėkite atskiras grindų šildymo įrengimo instrukcijas.

Grindinio šildymo įrenginys turi būti išjungtas likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki LVT Moduleo® Roots Dryback įrengimo ir jo metu.

Paviršiai su skirtinga grindų temperatūra (pvz., zonos su atskirais valdikliais,...) turi būti atskirti tarpine kompensacine siūle ir profiliu.

Praėjus 72 valandoms po sumontavimo, grindų šildymas turi būti palaipsniui didinamas po 5 °C per dieną, kol bus pasiektos standartinės darbinės temperatūros sąlygos, kai didžiausia darbinė temperatūra – 27 °C. Informacijos apie sistemos tinkamumą ieškokite gamintojo instrukcijoje.

Grindų vėsinimas

LVT Moduleo® Roots Dryback taip pat galima montuoti ant grindų vėsinimo sistemų. Tačiau tiekiamo vėsinimo vandens temperatūra neturi būti sumažinta iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Po grindimis esančio sluoksnio temperatūrą visada palaikykite bent 3 laipsniais aukštesnę nei rasos taškas. Esant žemesnei temperatūrai nei rasos taškas, susidarys kondensatas, dėl to gali būti pažeisti klijai ir grindų danga.

Reikalingas išsiplėtimo tarpas

LVT Moduleo® Roots Dryback grindims, kurios priklijuojamos tiesiai prie po grindimis esančio sluoksnio tinkamais nuolatiniais klijais, nereikia išsiplėtimo tarpų.

Norėdami montuoti ant lipnių laisvai klojamų paklotų, žr. skyrių „Rekomenduojamas paklotas“

Montavimo būdai

LVT Moduleo® Roots Dryback paprastai galima montuoti toliau nurodytais būdais:

- Visiškai priklijuojant prie po grindimis esančio sluoksnio (žr. skyrių „Rekomenduojami klijai“)
- Klijuojant prie laisvai klojamo pakloto Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Norėdami sužinoti apie alternatyvius montavimo būdus, neįtrauktus į šią apžvalgą, visada kreipkitės į Moduleo® dėl techninės konsultacijos.

Rekomenduojami klijai

Primygtinai rekomenduojame naudoti tinkamus Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® klijus. Jūsų šalyje kitus klijus gali patvirtinti jų gamintojas, tačiau jiems netaikoma Moduleo® garantija. Rekomenduojami klijai gali skirtis priklausomai nuo šalies ar žemyno dėl klijų sudėties, vietinių klimato sąlygų ir nacionalinių montavimo reglamentų / standartų reikalavimų.

Dėl bet kokių išskirtinių sąlygų, kai reikia pasirinkti specifinius klijus, susisiekite su Moduleo® techninės priežiūros komanda.

Rekomenduojamas paklotas

Nors LVT Moduleo® Roots Dryback įprastai klijuojamos tiesiai prie po grindimis esančio sluoksnio, galima apsvarstyti galimybę jas montuoti ir ant pakloto. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® turi paklotų, skirtų laisvai pakloti ir (arba) akustinėms savybėms pagerinti. Visada naudokite tokį paklotą, kuris buvo Moduleo® išbandytas ir patvirtintas naudoti su grindų danga. Moduleo® neprisiima jokios atsakomybės, jei naudojami nepatvirtinti deriniai.

Laisvai klojamas paklotas

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“

- Pagerinta garso izoliacija ($L_w=10$ dB, naudojant 2,5 mm LVT Moduleo® Roots Dryback)
- Nuimama plėvelė ir prispaudžiama lipni plėvelė, kad būtų galima greitai ir lengvai sumontuoti.
- Tinka šildymui ir vėsinimui po grindimis įrengti.
- Užtikrina puikų matmenų stabilumą.
- Tinka kėdėms su ratukais ir riedėjimo apkrovoms (iki 250 kg).

Naudojant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“, galima pašalinti nedidelius nelygumus iki 3 mm pločio. Tai leidžia montuoti ant esamų grindų dangų, pvz., linoleumo, kompaktinės PVC dangos grindų ir medinių grindų lentų arba keraminių plytelių (neperžengiant sandūrų), po grindimis esančio sluoksnio nelygumams ribotai arba visiškai neprasišviečiant.

Montuojant ant keraminių plytelių, kurių siūlės platesnės nei 3 mm, plytelių siūlėms išlyginti galima naudoti Moduleo FloorPrep.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“ reikia montuoti ant grindų, kurių mažiausia paviršiaus temperatūra montuojant yra 18 °C. Šias sąlygas labai svarbu stebėti ir registruoti per visą montavimo laikotarpį. Išsaugokite įrašus kaip montavimo sąlygų įrodymą.

LVT Moduleo® Roots Dryback, montuojamos ant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® „Flex Pro“, yra plūdriosios grindys. Esant stabilioms temperatūros sąlygoms, pakanka sumontuoti neįtempiant (=nuo 1 iki 2 mm išsiplėtimo tarpas patalpos / ploto perimetre).

Išmaniųjų sprendimų, kaip uždengti išsiplėtimo tarpą, žr. skyriuje „Grindų apdaila“.



Laisvai klojamo pakloto patiesimas Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Paklokite lakštus suglaustais kraštais, 90° kampu naujos grindų dangos klojimo krypties atžvilgiu. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® paklotai turi būti klojami atspausdinta puse į viršų (jei taikoma). Nereikia tvirtinti vieno lakšto prie kito. Dabar pradėkite kloti naujas grindis laikydamiesi tvirtinimo instrukcijų.

Nedelsdami prispauskite kiekvieną dalį (mažiausiai) 50 kg grindų klojimo volu. Per klijų veikimo laiką ridenkite kelis kartus skirtingomis kryptimis.

Nenaudokite klijų prieš tai nepasitarę su Moduleo® techninės priežiūros tarnyba.

Garantija: naudojant tinkamą Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® paklotą taikoma mūsų garantija. Kiti paklotai nerekomenduojami arba jiems nesuteikiama garantija.

Veiksmai montuojant

Rekomenduojami įrankiai

- Matavimo juosta
- Pieštukas
- Mūrininko virvė / lazerinis nivelyras, kad būtų įrengiama tiesiai
- Klėjai ir atitinkama mentelė (nereikalingi, kai paklotas lipnus)
- Drėgna šluostė klėjų likučiams pašalinti (nereikalinga, kai paklotas lipnus)
- Kampainis
- Kanceliarinis peiliukas
- Mažiausiai 50 kg volas (arba rankinis volas mažiems plotams, nepasiekiamiems dideliu volu)



1 veiksmas. Nustatykite Moduleo® grindų dangos montavimo kryptį.

2 veiksmas. Apskaičiuokite, kur bus lentų arba plytelių pertvara atsižvelgiant į patalpos / ploto plotą, ir pažymėkite jį ant grindų mūrininko virvė / lazeriniu nivelyru 100 % tiesia linija, paprastai lygiagrečia ilgiausiai tiesiai sienai.

Pastaba. Jei naudojate priklijuojamas medžiagas, pereikite prie 3 veiksmo. Montavimas naudojant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® laisvai klojamą paklotą aprašomas pirmiau pateiktame skyriuje „Laisvai klojamo pakloto patiesimas“ + 11 veiksmas.

3 veiksmas. Nupieškite antrą liniją, kad pažymėtumėte dalį (pavyzdžiui, 5 eilių pločio), klijuojamą tinkamo tipo klėjais. Prieš naudodami klėjus, perskaitykite gamintojo instrukcijas.

4 veiksmas. Reikiamą kiekį klėjų tolygiai paskleiskite ant po grindimis esančio sluoksnio ir leiskite klėjams prilipti (trukmė neuždengus), kad klėjai pasiektų pradinį sukibimo stiprumą. Daugiau informacijos rasite naudojamų klėjų specifikacijose.

5 veiksmas. Klokite lentas arba plyteles pagrindo rodyklių kryptimi ant prilipusių klėjų, kad klėjai visiškai pasiskirstytų ant pagrindo (veikimo laikas).

6 veiksmas. Klodami antrą / kitą eilę, paimkite naują plokštę ir nuspręskite, kokio dydžio turi būti pirmas gabalas (arba naudokite vieną iš likusių paklojus ankstesnes eiles). Siekiant, kad atrodytų patraukliai ir natūraliai, nepatariame naudoti nuo 1 eilės likusio gabalo kaip pirmo kitos eilės gabalo; montuokite atsitiktiniais tarpais. Priešingu atveju sukuriamas vadinamasis „laiptų efektas“.

7 veiksmas. Neįtempdami nupjaukite lentas arba plyteles prie sienos arba grindjuostės.

8 veiksmas. Netepkite klėjų ant didesnio ploto, nei galima apdoroti per veikimo laiką.

9 veiksmas. Norėdami užtikrinti visišką prisiklijavimą, kiekvieną lentą ar plytelę nedelsdami prispauskite šlifavimo bloku arba rankiniu voleliu.

10 veiksmas. Nuvalykite klėjų perteklių drėgna šluoste.

11 veiksmas. Nedelsdami prispauskite kiekvieną dalį (mažiausiai) 50 kg grindų klojimo volu. Per klėjų veikimo laiką ridenkite kelis kartus skirtingomis kryptimis.

Kartokite 3–11 veiksmus, kol baigsite montuoti.

Apsauga

Moduleo® grindys, kurios yra visiškai suklijuotos, turi būti apsaugotos nuo intensyvaus eismo 72 valandas po montavimo, kad plytelės ir klijai galėtų stabilizuotis esant pastoviai 18-27°C temperatūrai.

Jei Moduleo® grindys įrengiamos ant Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® FlexPro pakloto, jį galima naudoti tiesiogiai.

Pirmas sąlytis su vandeniu

Saugokite, kad visiškai klijuotos grindys nesiliestų su vandeniu pirmas 72 valandas po įrengimo. Vėliau klijai bus pakankamai atsparūs vandeniui, todėl sukibimo stiprumas nesumažės.

Grindų apdaila

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® siūlo daugybę išmaniųjų grindų klojimo sprendimų, atitinkančių jūsų apdailos poreikius. Pasiūlyme unikalus funkcionalumas derinamas su stiliumi: patikimas sprendimas, visada užtikrinantis sklandų perėjimą.

Kaip montuoti grindis prie sienos

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® standartinės atitinkamo dizaino grindjuostės

- Jungtis, tinkama jūsų LVT Moduleo® Roots Dryback grindims
- Atspari vandeniui
- Atspari nusidėvėjimui
- Puikus vandeniui atsparių kampų sprendimas, nes HDF medžiaga nesiliečia su plaunant naudojamu vandeniu



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® dažomos grindjuostės: pasirenkamas stilius

- Unikali vandeniui atspari medžiaga
-



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® galinis profilis

- Elegantiškas aliuminio profilis minimalistiniam dizainui sukurti, suteikiant puošnią ir šiuolaikišką išvaizdą



Kaip atlikti laiptų apdailą, naudojant grindų medžiagą

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® laiptų kampai

- Elegantiškas aliuminio profilis minimalistiniam dizainui sukurti, suteikiant puošnią ir šiuolaikišką išvaizdą
- Vidiniai ir išoriniai laiptų kampai, skirti LVT LVT Moduleo® Roots Dryback

Pastaba. LVT Moduleo® Roots Dryback dizaino grindys turi būti priklijuotos prie laiptų pakopų ir pakylų.





Jūsų grindų priežiūra

Žr. atskiras priežiūros instrukcijas

**Kaip užpildyti mažas jungtis,
kad grindų apdaila būtų
tobula ir apsaugota nuo
nešvarumų ir drėgmės**

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® jungčių sandariklis

- Specialiai sukurta LVT
- Siūlomos skirtingos spalvos, kurios puikiai derės prie grindų.
- Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® jungčių sandariklis skirtas neišvengiamiems tarpams užpildyti ir netinka bandant užmaskuoti prastą darbą ir (arba) prastą gaminių kokybę.



Konkrečios Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®
montavimo instrukcijos pateikiamos svetainėje
www.moduleo.com

Svarbi garantijos dalis:

- Beveik visų grindų dangų spalva laikui bėgant pakis dėl UV spindulių poveikio. Užkirskite tam kelią, užtraukdami užuolaidas ar žaliuzes, kai saulė šviečia itin ryškiai. PVC taip pat turi tendenciją gelsti tamsoje. Dėl šių veiksnių uždengtų vietų (po baldais, po nuolat uždarytomis durimis ir pan.) spalva gali skirtis, palyginti su neuždengtomis vietomis. Tai būdinga visoms PVC grindų dangoms ir mūsų garantijos sąlygos šiuo atveju netaikomos.
- Venkite guminių arba latekso pagrindo kilimėlių, nes gali likti dėmių. Negalima naudoti guminių ir iš latekso pagamintų ratukų arba apsauginių dangtelių po baldais (rekomenduojame naudoti W tipo ratukus pagal EN 12529).
- Sumontavus laisvo klojimo būdu, vinilinės grindų dangos pažeidimai dėl per didelės apkrovos, riedėjimo apkrovų ar stūmimo į mūsų garantijos sąlygas neįtraukiami.
- Neleiskite, kad cigaretės, degtukai ir kiti labai karšti daiktai patektų ant grindų, nes jos bus nepataisomai sugadintos.
- Svarbu! Valyti arba prižiūrėti galima tik tada, kai grindys tinkamai sumontuotos ir nėra matomų trūkumų.
- Dėl visų garantijos sąlygų kreipkitės į savo atstovą / tiekėją.
- Šis dokumentas buvo išleistas (žr. šio dokumento pabaigą) ir pakeičia visas ankstesnes versijas, be to, jis nedelsiant bus pakeistas, kai tik bus paskelbta nauja versija. Aktuali versija visada pateikiama www.moduleo.com. Pradinei versijai anglų kalba visada teikiama pirmenybė.
- Esant prieštaravimų tarp šių montavimo instrukcijų ir vietinių techninių standartų / teisės aktų, pirmenybė teikiama griežčiausiam iš jų.

IVC Group - 27/06/2024

