

moduleo®

design floors



Vispārīgi
izstrādāšanas
nodomi, LVT
Moduleo Roots
Dryback

Uzglabāšana un transportēšana

Kastes jātransportē un jāuzglabā uz līdzenas virsmas kārtīgās grēdās; vienmēr glabājiēt kartona iepakojumu guļus stāvoklī un nekad nenovietojiet tās vertikāli/uz gala. Neuzglabājiēt kastes ļoti zemā (zem 2 °C) vai ļoti augstā (virs 27 °C) temperatūrā, kā arī mitrumā.

Pirms uzstādīšanas

Vizuāla pārbaude

Pirms ieklāšanas pārliedcinieties, ka izstrādājums ir apskatīts un pārbaudīts piemērotos gaismas apstākļos, lai konstatētu bojājumus, defektus vai novirzes. Pārbaudiet, vai krāsas atbilst pasūtītajām, daudzumi ir pareizi un kastēm nav redzamu bojājumu. Uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai LVT Moduleo® Roots Dryback paneļos nav redzamu bojājumu. Neuzstādiēt paneļus, kuriem ir kādas neatbilstības. Veicot uzstādīšanu, vienmēr ieteicams izmantot materiālus no vienas ražošanas partijas, jo nav iespējams garantēt toņu atbilstību dažādās partijās. Ņemiet vērā, ka dažos dizainparaugos ir dabiskas variācijas. Tāpat ieteicams pārkārtot izstrādājumu vai pārvietot starp dažādām kastēm.

Par bojājumiem, kas redzami pirms uzstādīšanas, Moduleo® nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par noņemšanas un uzstādīšanas izmaksām. Uzstādīšana nozīmē apstiprinājumu.

Piemērotība

- LVT Moduleo® Roots Dryback var ieklāt uz atbilstoši sagatavotām (skatiet sadaļu “Grīdas sagatavošana”) betona, cementa klona, anhidrīta (kalcija sulfāts), koka, saplākšņa, skaidu plātnēm un keramikas flīzēm, paaugstinātām piekļuves grīdām.
- LVT Moduleo® Roots Dryback var izmantot ar tradicionālajām ūdens bāzes zemgrīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Skatiet atsevišķo sadaļu par zemgrīdas apsildi. Grīdas pamatnes virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C.
- LVT Moduleo® Roots Dryback ir piemērota tikai uzstādīšanai iekštelpās.

- Sezonālie temperatūras apstākļi: LVT Moduleo® Roots Dryback var izmantot iekštelpās. Visos apstākļos uzturiet temperatūru diapazonā no 6 °C (min.) līdz 35 °C (maks.). Izvairieties no straujas temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 5 °C 12 stundās.
- Ja uzstādāt vietās ar lielām temperatūras svārstībām (dažos gadījumos tas ietver tiešu saules gaismu caur stiklu), ieteicams izmantot sauso pamatni ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT līmi. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar savu pārstāvi.

Vietai un uzstādīšanas apstākļiem vienmēr jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem un uzstādīšanas standartiem.

Ja valsts standarts vai noteikums ir pretrunā ar ražotāja ieteikumiem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

Par ieklāšanu apstākļos, kas nav minēti šajos norādījumos, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu, lai saņemtu padomu.

Grīdas pamatnes sastāvs, konstrukcija un kvalitāte

Zināšanas par grīdas pamatnes sastāvu un konstrukciju sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj pareizi pārbaudīt grīdas pamatnes pieļaujamo mitruma līmeni, līmeniskumu, spiedes un stiepes izturību. Turklāt šie dati norāda, kāda veida grīdas sagatavošana, līmeņošanas/izlīdzināšanas maisījums un iespējamā mitruma barjera var būt nepieciešama, veicot uzstādīšanu. Ja rodas neskaidrības vai šaubas par grīdas pamatnes kvalitāti vai sastāvu, skatiet valsts uzstādīšanas normatīvus un/vai sazinieties ar grīdas sagatavošanas, līmeņošanas maisījuma ražotāju/ piegādātāju.



Valsts noteikumi un standarti

Grīdas pamatnes sagatavošana

Grīdas pamatnes neatbilstības

Labā sagatavošana ir būtiska pareizai uzstādīšanai. Tas ir ļoti svarīgi izcilai LVT Moduleo® Roots Dryback apdarei. LVT Moduleo® Roots Dryback izskats ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvs ir pamats, uz kura tā tiek uzstādīta. Jebkuras nevienmērības grīdas pamatnē būs redzamas arī gatavajā grīdā, tādēļ tās atbilstoši jānovērš pirms ieklāšanas.

Grīdas pamatnei jābūt cietai, stabilas uzbūves, līdzenai, gludai, tīrai un sausai, kā arī bez bojājumiem un piemērotai paredzētajam mērķim. Ja nepieciešams, noskrāpējiet un noņemiet veco līmi un vaļīgo klājuma izlīdzinošo maisījumu. Pārliecinieties, ka uz grīdas pamatnes nav ķīmisku vielu un cita piesārņojuma.

Estētisku apsvērumu dēļ ieteicams, lai pamatnes nelīdzenumi nebūtu lielāki par 2 mm, mērot 200 cm platumā, un ne lielāki par 0,2 mm, mērot 20 cm platumā.

Jāizvēlas piemērots saplākšņa/līmeņošanas maisījums, lai gatavās grīdas virsmā neparādītos nelīdzenumi. Tomēr piemērotu materiālu, tostarp saplākšņa, izlīdzināšanas/līmeņošanas maisījumu un jebkuru papildu izstrādājumu izvēle ir atkarīga no telpas izmantošanas vajadzībām, un par to ir jāvienojas sagatavošanas materiālu piegādātājam un grīdas ieklāšanas darbuzņēmējam. Visi

izmantotie grīdas sagatavošanas materiāli jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un valsts standartiem attiecībā uz izturīgu grīdas segumu.

Grīdas pamatnes mitruma saturs

- Grīdas pamatnes mitruma līmenim jāatbilst vietējiem vai valsts standartiem attiecīgo grīdas segumu ieklāšanai.
- Neapsildāma cementēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 2,0CM% - 75% RH
- Apsildāma cementizēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks par 1,8CM% - 75% RH.
- Neapkurināma anhidrīta (kalcija sulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks par 0,5CM% (RZM).
- Apsildāma anhidrīta (kalcija sulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 0,3CM%

Pamatnes betona un akmens pamatgrīdām ir jābūt efektīvai mitrumaizturošai plēvei (Damp Proof Membrane, DPM) saskaņā ar elastīgo grīdas segumu ieklāšanas valsts standartiem. Ievērojiet ražotāja detalizētos norādījumus par virsmas uzklājamā DPM uzstādīšanu un līmeņošanas maisījuma lietošanu. Pārskatu par ražotājiem un piegādātājiem var nodrošināt Moduleo®.

Uz virsmas uzklātās DPM efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no izstrādājuma veida, uzklāšanas veida un vietas apstākļiem. Uzstādītājam ir jāsažinās ar DPM ražotāju, lai saņemtu ieteikumus un jāieklāj to saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.



Svarīgi!

Grīdas ieklāšanu nevajadzētu sākt, kamēr uzstādītājs nav novērtējis un apstiprinājis grīdas pamatnes un uzstādīšanas nosacījumus. Ēkas deformācijas šuves ir jāpārnes uz grīdas segumu LVT Moduleo® Roots Dryback un jāizmanto profils.

Aklimatizācija

LVT Moduleo® Roots Dryback ir jāaklimatizējas uzstādīšanas telpā vai līdzvērtīgā vietā vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas, vai līdz brīdim, kad izstrādājums ir sasniedzis apkārtējās vides temperatūru, proti, minimālo temperatūru 18 °C un maksimālo 27 °C.

- Uzglabājiet dēļus vai flīzes taisnās kaudzēs drošā attālumā no apkures vai dzesēšanas sistēmām, vai logiem, kuros iespīd tieša intensīva saules gaisma. Tas nepieciešams pakāpeniskas aklimatizācijas nodrošināšanai.

Temperatūra pirms uzstādīšanas

LVT Moduleo® Roots Dryback jāuzstāda istabas temperatūras diapazonā no 18 °C līdz 27 °C un ar grīdas pamatnes temperatūru virs 15 °C.



Veicot uzstādīšanu vietās, kur temperatūra ir zemāka par ieteikto, tiks ietekmētas LVT Moduleo® Roots Dryback uzstādīšanas īpašības. Dēļi vai flīzes būs mazāk elastīgas, griešana būs grūtāka un mazus gabalus būs grūti izgriezt. Jo zemāka temperatūra, jo grūtāka būs uzstādīšana. Turklāt, pazeminoties temperatūrai uzstādīšanas laikā, palielināsies pārmērīgas izplešanās risks. Uzstādīšana vietās, kur temperatūra ir augstāka par ieteikto, palielina pārmērīgas saraušanās/ panelu atstarpes risku.

Uzstādīšanas sākšana

Temperatūras apstākļi uzstādīšanas laikā un pēc tās

24 stundas pirms uzstādīšanas, uzstādīšanas laikā un 72 stundas pēc tās jāuztur nemainīga temperatūra, kas svārstās ne vairāk kā 5 °C dienā un nav zemāka par nepieciešamo 18 °C istabas temperatūru un 15 °C grīdas pamatnes temperatūru.

Skat. arī ieklāšanas instrukciju līmei.

Zemgrīdas apsilde

LVT Moduleo® Roots Dryback var izmantot ar tradicionālajām ūdens zemgrīdas apsildes sistēmām (saskaņā ar standarta EN 1264 1. līdz 5. daļu). Vadu elektrosistēmas nav ieteicamas, ja vien sistēma nav pārklāta ar vismaz 9 mm biezu piemērotu izlīdzinošo maisījumu. Jāizvairās no tieša kontakta ar elektriskajām apsildes sistēmām. Saskares temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27°C. Ja rodas šaubas, meklējiet padomu + skatiet atsevišķas grīdas apsildes ieklāšanas instrukcijas.

Grīdas apsildes iekārtai jābūt izslēgtai vismaz 24 stundas pirms un uzstādīšanas laikā LVT Moduleo® Roots Dryback

Virsmas ar atšķirīgu grīdas temperatūru (piem., zonas ar atsevišķiem kontrolieriem,...) ir jāatdala ar starposma deformācijas šuvi un profilu.

72 stundas pēc uzstādīšanas grīdas apsilde pakāpeniski jāpalielina par 5 °C dienā, līdz tā sasniedz standarta darba temperatūras apstākļus ar maksimālo darba temperatūru 27 °C. Lai uzzinātu par sistēmas piemērotību, lūdzu, pārbaudiet ražotāja norādījumus.

Zemgrīdas dzesēšana

LVT Moduleo® Roots Dryback var uzstādīt arī virs grīdas dzesēšanas sistēmām. Tomēr dzesēšanas ūdens apgādes temperatūru nedrīkst pazemināt zem rasas punkta temperatūras. Vienmēr uzturiet grīdas pamatnes temperatūru vismaz 3 grādus virs rasas punkta. Temperatūra, kas zemāka par rasas punktu, radīs kondensāciju un tādējādi var sabojāt līmi un grīdas segumu.

Nepieciešamā izplešanās sprauga

LVT Moduleo® Roots Dryback grīdām, kas ir tieši pielīmētas pie grīdas pamatnes ar piemērotu pastāvīgu līmi, nav nepieciešamas izplešanās spraugas.

Informāciju par uzstādīšanu virs pašlīmējošiem vaļīgiem apakšslāņiem skatiet sadaļā “Ieteicamais apakšslānis”.

Uzstādīšanas paņēmieni

LVT Moduleo® Roots Dryback parasti var uzstādīt, izmantojot zemāk norādītos paņēmienus.

- Pilnībā pielīmēts grīdas pamatnei (skatiet sadaļu “Ieteicamās līmes”) Pielīmēts pie brīvi ieklāta apakšslāņa Pielīmēts pie apakšslāņa, kas savukārt Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Par citiem uzstādīšanas paņēmieniem, kas nav iekļauti šajā pārskatā, vienmēr vērsieties pēc tehniskā padoma pie Moduleo®.

Ieteicamās līmes

Noteikti ieteicams izmantot atbilstošas Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® līmes. Citas līmes jūsu valstij var apstiprināt to ražotājs, taču uz tām neattiecas Moduleo® garantija. Ieteikumi par līmēm var atšķirties atkarībā no valsts vai kontinenta līmes sastāva, vietējo klimatisko apstākļu un valsts uzstādīšanas noteikumu vai standartu dēļ.

Jebkuru ārkārtas apstākļu gadījumā, kad nepieciešama īpaša līmes izvēle, sazinieties ar Moduleo® tehniskā dienesta darbiniekiem.

Ieteicamais apakšslānis

Lai gan LVT Moduleo® Roots Dryback tradicionāli tiek pielīmēta tieši pamatnei, var apsvērt iespēju to uzstādīt arī uz apakšslāņa. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® ir apakšslāņi brīvai ieklāšanai un/vai uzlabotai akustikai. Vienmēr izmantojiet apakšslāni, ko Moduleo® ir pārbaudījis un apstiprinājis izmantošanai ar grīdas segumu. Moduleo® neuzņemsies nekādu atbildību, ja tiek izmantotas neapstiprinātas kombinācijas.

Brīvi ieklāts apakšslānis

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Uzlabota skaņas izolācija ($L_w=10$ dB ar 2,5 mm LVT Moduleo® Roots Dryback)
- Atlīmējama folija un spiedienjutīga līmplēve ātrai un vienkāršai uzstādīšanai.
- Piemērots zemgrīdas apsildei un dzesēšanai.
- Nodrošina izcilu izmēra stabilitāti.
- Piemērots krēsliem ar ritenīšiem un rites slodzēm līdz 250 kg.

Ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro var izlīdzināt nelielus nelīdzenumus ar platumu līdz 3 mm. Tas ļauj veikt uzstādīšanu uz esošiem grīdas segumiem, piemēram, linoleja, kompaktajām PVC grīdām un koka grīdas dēļiem vai keramikas flīzēm (nepārkāpjot šuves), ar nelieliem grīdas nelīdzenumiem vai vispār bez tiem. Uzklājot virs keramikas flīzēm ar šuvēm, kas platākas par 3 mm, var izmantot Moduleo FloorPrep, lai izlīdzinātu flīžu šuves.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro ir jāuzstāda uz grīdām, kuru virsmas minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā ir 18 °C. Ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt un atzīmēt šos apstākļus visas uzstādīšanas laikā. Saglabājiet pierakstus kā pierādījumu par uzstādīšanas apstākļiem.

LVT Moduleo® Roots Dryback, kas uzstādīta uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro ir “peldošā” grīda. Stabilas temperatūras apstākļos pietiek ar uzstādīšanu bez spriegojuma (=1 līdz 2 mm izplešanās sprauga telpas/platības perimetrā).

Pārdomātus risinājumus izplešanās spraugas segšanai skatiet sadaļā “Grīdas apdare”.



Brīvi ieklājama apakšslāņa uzstādīšana Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Novietojiet loksnes savienotas, no vienas malas līdz otrai 90° leņķī pret jaunā grīdas seguma ieklāšanas virzienu. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® apakšslāņi ir jāiekļāj ar apdrukāto pusi uz augšu (kur iespējams). Nav nepieciešams nostiprināt vienu loksni pie citas. Tagad sāciet jaunās grīdas ieklāšanu saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem.

Nekavējoties norullējiet katru sekciju ar (vismaz) 50 kg smagu grīdas veltni. Līmes sacietēšanas laikā vairākas reizes rullējiet dažādos virzienos. Neizmantojiet līmi bez iepriekšējas apspriešanās ar Moduleo® tehnisko dienestu.

Garantija: mūsu garantija attiecas uz atbilstoša Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® apakšslāņa izmantošanu. Citi apakšslāņi nav ieteicami, un uz tiem neattiecas garantija.

Pakāpeniska uzstādīšana

Ieteicamie darbarīki

- Mērlente
- Zīmulis
- Krīta līnija/lāzera līnija, lai nodrošinātu, ka klājums sākas/turpinās taisni Līme un atbilstoša ķelle (nav nepieciešama pašlīmējošam apakšslānim) Mitra drāna līmes atlikumu noņemšanai (nav nepieciešama pašlīmējošam apakšslānim) Iestatīšanas taisnstūris Universālais (amatnieka) nazis Veltnis, vismaz 50 kg (vai rokas veltnis mazām platībām, kas nav pieejamas ar lielo veltni)



1. darbība. Nosakiet Moduleo® grīdas seguma ieklāšanas virzienu.
2. darbība. Aprēķiniet, kāds būs dēļu vai flīžu laukums visā telpas/zonas platumā, un atzīmējiet uz grīdas 100% taisnu līniju ar krīta līniju/lāzera līniju, parasti paralēli garākajai taisnajai sienai.

Piezīme. Ja grīda ir līmējama, turpiniet no 3. darbības. Lai uzzinātu, kā veikt uzstādīšanu uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® brīvi ieklājama apakšslāņa, skatiet iepriekšējo sadaļu “Brīvi ieklājama apakšslāņa uzstādīšana” + 11. darbība.

3. darbība. Iezīmējiet vēl vienu līniju, lai izveidotu sadaļu (piemēram, 5 rindas platu), ko pielīmēt ar atbilstošu līmi. Pirms līmes lietošanas izlasiet ražotāja norādījumus.

4. darbība. Vienmērīgi uzklājiet pareizo līmes daudzumu uz grīdas pamatnes un ļaujiet tai nožūt (cik nepieciešams), līdz tiem sasniegta sākotnējā līmes stiprība. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet izmantojamās līmes specifikācijas.

5. darbība. Ieklājiet dēļus vai flīzes, ievērojot pamatnes bultiņu virzienu, fiksētajā līmes laukumā tā, lai līme tiktu pilnībā pārnesta uz pamatnes (darbības laiks).

6. darbība. Otrajai/nākamajai rindai paņemiet jaunu paneli un izlemiet, cik lielam jābūt pirmajam gabalam (vai izmantojiet kādu no iepriekšējo rindu pārpalikumiem). Lai panāktu pievilcīgu un dabisku izskatu, mēs neiesakām izmantot no 1. rindas pāri palikušo gabalu kā pirmo gabalu nākamajā rindā; uzstādiet ar dažādiem intervāliem. Pretējā gadījumā tiks izraisīts tā dēvētais “kāpņu efekts”.

7. darbība. Sagrieziet dēļus vai flīzes, bez spriegojuma, līdz sienai vai grīdlīstēm.

8. darbība. Neuzklājiet līmi uz sekcijas, kas ir lielāka, nekā tā, ko ir iespējams apstrādāt.

9. darbība. Lai nodrošinātu pilnīgu saskari ar līmi, nekavējoties piespiediet katru dēli vai flīzi ar berzes bloku vai rokas rullīti.

10. darbība. Noslaukiet lieko līmi ar mitru drānu.

11. darbība. Nekavējoties norullējiet katru sekciju ar (vismaz) 50 kg smagu grīdas veltni. Līmes sacietēšanas laikā vairākas reizes rullējiet dažādos virzienos.

Atkārtojiet 3. līdz 11. darbību, līdz uzstādīšana ir pabeigta.

Aizsardzība

Moduleo® grīdas, kas ir pilnībā pielīmētas, 72 stundas pēc ieklāšanas jāaizsargā no intensīvas satiksmes, lai flīzes un līme varētu nostabilizēties pastāvīgā temperatūrā no 18 līdz 27°C.

Ja Moduleo® grīdas ir ieklātas uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® FlexPro pamatnes, tad to var izmantot uzreiz.

Pirmais saskare ar ūdeni

Pirmās 72 stundas pēc ieklāšanas, pasargājiet pilnībā pielīmētu grīdas segumu no saskares ar ūdeni. Pēc tam līme ir pietiekami izturīga pret ūdeni, lai neietekmētu savienojuma stiprību.

Jūsu grīdas apdare

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® piedāvā virkni pārdomātu grīdas segumu risinājumu jūsu apdares vajadzībām. Piedāvājums apvieno unikālu funkcionalitāti ar stilu: izturīgs risinājums, kas vienmēr nodrošina vienmērīgas pārejas.

Kā pabeigt grīdas ieklāšanu pie sienas

Atbilstoša dizaina Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® standarta grīdlīstes

- Identisks savienojums jūsu LVT Moduleo® Roots Dryback grīdai. Ūdensizturīgs. Nodilumizturīgs. Ideāls ūdensizturīgs stūra risinājums, jo HDF turētājs nesaskaras ar tīrīšanas ūdeni.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® krāsojamas grīdlīstes: stils pēc izvēles

- Unikāls ūdensnecaurļaidīgs materiāls





Kā apdarināt kāpnes no tāda paša materiāla kā grīda

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® kāpņu apdare

- Gluds alumīnija profils minimālisma dizainam, kas piešķir gudru un mūsdienīgu izskatu
Iekšējā un ārējā stūra kāpņu gali, kas paredzēti LVT LVT Moduleo® Roots Dryback

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® gala profils

- Gluds alumīnija profils minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu



Piezīme. LVT Moduleo® Roots Dryback dizaina grīda ir jāpielīmē pie kāpņu pakāpieniem un pacēlumiem.

Kā aizpildīt nelielas šuves, lai pilnībā pabeigtu grīdu un palīdzētu aizsargāt to pret netīrumiem un mitruma

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® šuvju
hermētiķis

- Īpaši izstrādāts LVT Pieejams dažādās krāsās,
lai ideāli pieskaņotos grīdai.
- Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® šuvju
hermētiķis paredzēts, lai aizpildītu
neizbēgamās spraugas, un tas nav
mēģinājums paslēpt sliktu apstrādi un/vai
sliktu izgatavošanu.



Konkrētus uzstādīšanas norādījumus par
Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® skatiet šeit:
www.moduleo.com.

Jūsu grīdas uzturēšana

Skatīt atsevišķas kopšanas instrukcijas

Svarīga garantijas daļa

- Gandrīz visu grīdas segumu krāsa laika gaitā tiks pakļauta UV gaismai. Izvairieties no tā, izmantojot aizkarus vai saulesargus, kad saule ir ļoti spoža. PVC ir arī tendence tumsā dzeltēt. Kombinētā iedarbība var izraisīt nosegtu vietu (zem mēbelēm, zem pastāvīgi slēgtām durvīm utt.) krāsas atšķirību, salīdzinot ar neaizsegtajām zonām. Tas ir raksturīgs visiem PVC grīdas segumiem, tādēļ nav iekļauts mūsu garantijas nosacījumos.
- Izvairieties no gumijas vai lateksa pamatnes paklājiņiem, jo tie var atstāt traipus. Neizmantojiet gumijas un lateksa rītenīšus vai aizsargvāciņus zem mēbelēm (ieteicams lietot "W" veida rītenīšus saskaņā ar standarta EN 12529 prasībām).
- Brīvas ieklāšanas gadījumā mūsu garantijas nosacījumi netiek attiecināti uz vinila grīdas seguma bojājumiem, ko izraisījuši liela pārslodze, rites slodze vai slīdēšana.
- Neļaujiet cigaretēm, sērkokļiem un citiem ļoti karstiem priekšmetiem saskarties ar grīdu, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus.
- Svarīgi! Tīrīšanu vai apkopi drīkst veikt tikai tad, ja grīda ir pareizi uzstādīta un tai nav redzamu nepilnību.
- Lai saņemtu pilnus garantijas nosacījumus, sazinieties ar pārstāvi/piegādātāju.
- Šis dokuments tika izdots (skatiet šī dokumenta beigās) un aizstāj visas iepriekšējās versijas, tajā pašā laikā tas tiek aizstāts, tiklīdz tiek publicēta jauna versija. Lai iegūtu jaunāko versiju, vienmēr skatiet vietni www.moduleo.com. Sākotnējā angļu valodas versija vienmēr ir vadošā.
- Ja pastāv pretrunas starp šiem uzstādīšanas norādījumiem un valsts tehniskajiem standartiem/normatīviem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

IVC Group - 27/06/2024

