



Obečné pokyny k
instalaci Matrix 70

Skladování a přeprava

Krabice skladujte a přepravujte na rovném povrchu zarovnané do stohů, kartony skladujte vždy naplocho a nikdy je nepokládejte svisle / na hranu. Krabice neskladujte na příliš chladných (méně než 2 °C) ani příliš teplých (více než 27 °C) nebo vlhkých místech.

Před instalací

Vizuální kontrola

Před instalací za vhodných světelných podmínek produkt zkontrolujte a ujistěte se, že není poškozený, vadný nebo nevhodný. Zkontrolujte, zda barva a množství odpovídají objednávce a zda krabice nejsou viditelně poškozené. Během pokládky Matrix 70 dílce kontrolujte, zda nejsou viditelně poškozené. Neinstalujte žádné viditelně vadné dílce. Pro každou instalaci doporučujeme vždy použít materiály z jedné výrobní šarže, shodu odstínů mezi různými šaržemi nelze zaručit. Upozorňujeme, že u některých vzorů se mohou vyskytnout přirozené odchylky. Doporučujeme také dílce z jednotlivých krabic mazi sebou promísit.

U vad viditelných před instalací, Moduleo® nepřijme odpovědnost za náklady vzniklé instalací. Instalace v tomto případě znamená převzetí.

Vhodnost

- Matrix 70 can be laid on concrete, cementitious screed, anhydrite (calcium sulphate), timber and ceramic tiles, which have been suitably prepared (see Floor Preparation).
- Matrix 70 is suitable for all types of raised access flooring according to EN12825. As this standard is developed with installation of carpet tiles in mind, the level of flatness described may not be enough to obtain the best achievable esthetics of Matrix 70 without using a permanent adhesive. Increasing the flatness of the raised access floor beyond the requirements of the standard will further increase the esthetic appearance. We recommend a pre-installation-meeting with all involved parties to agree on the tolerances.

- Matrix 70 can be used with traditional waterbased underfloor heating and cooling systems. See separate section on underfloor heating. The subfloor surface temperature must never exceed 27°C.
- Matrix 70 is only suitable for indoor installation.
- Seasonal temperature conditions: Matrix 70 is mainly designed for temperature controlled office spaces. Under all conditions, keep the temperature of the air and the floorcovering between 15°C and 27°C. Avoid rapid temperature increases of more than 5°C per 12 hours.
- In areas that are likely to be subject to extreme temperature fluctuations and/or very heavy traffic & heavy loads, Matrix 70 has to be fully adhered with Xtrafloor® HT adhesive or recommended dispersion or 2-component Epoxy/PU adhesive. (see later)

Složení, struktura a kvalita podkladu

Znalosti o složení a struktuře podkladu nebo spodní vrstvy poskytují cenné informace, které vám umožní správně zkontrolovat přijatelnou vlhkost, rovnost a pevnost podkladu v tlaku a v tahu. Kromě toho vám napoví, jaký typ přípravy podlahy, vyrovnávací/vyhlazovací směsi a případné bariéry proti vlhkosti budete možná během procesu instalace potřebovat. V případě nesrovnalostí nebo pokud máte pochybnosti o kvalitě nebo složení podkladu, zkontrolujte místní instalační normy a/nebo konzultujte s výrobcem/dodavatelem vyrovnávací směsi.



Národní předpisy a normy

Místo a podmínky instalace musí vždy odpovídat příslušným národním předpisům a instalačním normám.

V případě, že je národní norma nebo předpis v rozporu s doporučením výrobce, je určující přísnější opatření.

Příprava podkladu

Nerovnosti v podkladu

Kvalitní příprava je pro bezproblémovou instalaci nezbytná. Je zcela zásadní pro Matrix 70 bezchybný výsledek instalace. Výsledek Matrix 70 bude jen tak kvalitní, jaká je kvalita podkladu, na který je položena. Jakékoli nerovnosti v podkladu se projeví na dokončené podlaze a proto musí být před instalací vhodně připraven.

Podklad musí být tvrdý, konstrukčně pevný, rovný, hladký, čistý a suchý, bez vad a vhodný pro daný účel. V případě potřeby seškrábněte a odstraňte stará lepidla a volně položenou vyrovnávací hmotu. V podkladu nesmí zůstat žádné chemické látky ani jiné znečištění.

Nerovnosti podkladu nesmí být vyšší než 2 mm v délce 2m.

Je třeba zvolit vhodnou překližku / vyrovnávací směs, aby na povrch hotové podlahy nepronikly žádné nerovnosti. Výběr vhodných materiálů, včetně překližky, vyhlazovacích/vyrovnávacích směsí a jakýchkoli pomocných produktů však

závisí na pracovním využití oblasti a musí být odsouhlasen dodavatelem přípravných materiálů a dodavatelem podlah. Všechny použité materiály pro přípravu podlahy musí být použity v souladu s doporučeními výrobce a v souladu s národními normami pro pružné podlahové krytiny.

Matrix 70 je vhodná pro všechny typy zdvojených podlah podle EN12825. Protože je tato norma vyvinuta s ohledem na instalaci kobercových dlaždic, nemusí popsaná úroveň rovinnosti stačit k získání nejlepšího vzhledu Matrix 70 bez použití permanentního lepidla. Vyšší rovinnost podkladu na rámec normy vede k zvýšení estetického vzhledu.

Doporučujeme předinstalační schůzku se všemi zúčastněnými stranami, aby se dohodli na tolerancích, protože typ provedení a povrchová úprava má vliv na konečný vzhled. Ve většině případů návrhy s barevnými variacemi, těžší strukturou a výraznými úkosy budou na nepravidelných podkladech shovívavější než návrhy s jednotnými barvami, malou strukturou a žádnými úkosy.

Vlhkost podkladu

- Obsah vlhkosti podkladu musí být in v souladu s místními nebo národními normami pro montáž textilních podlahových krytin.
- Nevytápěné cementové potěry méně než 2,0 CM% - 75% RH
- Cementové potěry s podlahovým vytápěním méně než 1,8 CM% - 75% RH
- Nevyhřívané anhydritové (síran vápenatý) potěry méně než 0,5 CM%
- Podlahově vyhřívaný anhydrit (síran vápenatý) méně než 0,3 CM%

Betonové a kamenné podklady musí mít účinnou nepropustnou membránu (DPM) v souladu s národními normami pro instalaci pružných podlahových krytin. Při instalaci povrchově nanášeného DPM a použití vyrovnávací směsi

postupujte podle podrobných pokynů výrobce. Přehled výrobců a dodavatelů vám poskytne Moduleo®.



Důležité

Instalace podlahy by neměla začít, dokud kladeč neposoudí a neschválí podmínky podkladu a instalace.

Aklimatizace

Matrix 70 se musí v místnosti instalace nebo v obdobné oblasti aklimatizovat po dobu nejméně 24 hodin před instalací nebo dokud produkt nedosáhne okolní teploty, a to v rozhraní minimálně 18 °C a maximálně 27 °C.

- Skladujte v zarovnaných hromadách mimo dosah topení, chlazení nebo oken s přímým slunečním světlem. Tím dojde k postupné aklimatizaci.

Teplotní podmínky před instalací

Matrix 70 je třeba instalovat při pokojové teplotě v rozmezí 18 °C a 27 °C a teplotě podkladu nad 15 °C.

Zahájení instalace

Teplotní podmínky před, během a po instalaci

24 hodin před instalací a během ní je třeba udržovat stálou teplotu kolísající nejvýše o 5 °C za den, která nesmí být nižší než požadovaná pokojová teplota 18 °C a teplota podkladu nesmí být nižší než 15 °C.

Podlahové topení

Matrix 70 lze použít s tradičními systémy podlahového vytápění na bázi vody (podle normy EN 1264 část 1 až 5). Drátové elektrické systémy se nedoporučují, není-li systém zapouzdřen v minimálně 9 mm silné, vhodné vyrovnávací směsi. Je nutné zabránit přímému kontaktu s elektrickými kabelovými topnými systémy. Teplota povrchu nesmí nikdy překročit 27 °C. V případě pochybností požádejte o více informací. 72 hodin po instalaci musí být teplota podlahového vytápění postupně zvyšována o přírůstky 5 °C za den, dokud nedosáhne standardních provozních teplotních podmínek s maximální provozní teplotou 27 °C. Informace o vhodnosti systému naleznete v pokynech výrobce.

Poznámka (následující platí pouze pro instalaci na volně pokládané samolepicí podložky Xtrafloor): některé infračervené topné panely mohou být kompatibilní, je však třeba postupovat opatrně, některé z těchto systémů mohou disponovat rychlým navýšením teploty, které se nedoporučuje. Za žádných okolností nesmí teplota povrchu překročit 27 °C. V případě pochybností požádejte o více informací.

Podlahové chlazení

Matrix 70 lze také instalovat na podlahové chladicí systémy. Teplota přívodu chladicí vody však nesmí být snížena pod teplotu rosného bodu. Teplotu podkladu udržujte vždy nejméně 3 stupně nad rosným bodem. Teploty pod rosným bodem způsobí kondenzaci a mohou tak poškodit lepidlo a podlahovou krytinu.

Požadovaná dilatační spára

Matrix 70 je určena především pro temperované kancelářské prostory. Za všech podmínek udržujte teplotu vzduchu a podlahové krytiny mezi 15°C a 27°C. Vyhněte se prudkému nárůstu teploty o více než 5 °C za 12 hodin. V těchto statických okolních podmínkách stačí nainstalovat Matrix 70 volně ke stěně

V oblastech, které budou pravděpodobně vystaveny extrémním teplotním výkyvům a/nebo velmi silnému provozu a velkému zatížení, musí být Matrix 70 plně přilepena Xtrafloor® HT lepidlem nebo 2složkovým epoxidovým/PU lepidlem. (viz dále) V těchto případech také nejsou nutné dilatační spáry.

Informace o instalaci na samolepicí volné podložky naleznete v části "doporučená podložka".

Způsoby instalace

Matrix 70 lze obecně nainstalovat pomocí následujících metod:

- Polouvolněná lepivost Xtrafloor® (preferovaná možnost)
- Plně přilne k podkladu pomocí permanentního lepidla
- Přilepené k volně položené podložce

Pokud jde o alternativní způsoby instalace, které nejsou v tomto přehledu uvedeny, vždy konzultujte ohledně technického provedení s Moduleo®

Částečně uvolněné na lepicím/separačním lepidle (neomezené m²)

Prkna nebo dlaždice Matrix 70 se pokládají bez pnutí a souvisle natupo k sobě a ke stěnám/soklům. Celá plocha musí být přilepena lepidlem Xtrafloor®.

Správné množství lepidla rovnoměrně rozetřete na podklad a nechte zaschnout (doba zavaznutí), dokud nedosáhne své počáteční pevnosti lepení. Další informace naleznete ve specifikacích použitého lepidla.

Výhody použití lepicího/uvolňovacího lepidla:

Použití lepicího/uvolňovacího lepidla sníží Matrix 70 citlivost na pohyb na položených podlahách a poskytne větší odolnost vůči kolovému nábytku nebo rolujícímu zatížení.

Snadná instalace a odstranění

Rychlá instalace (také v obydleném prostředí)

Šetří čas a náklady

Okamžitá dostupnost

Flexibilní: stále snadný přístup k podkladu

Snadná oprava

Odnímatelné a znovu použitelné, bez poškození podkladu

Poznámka:

Podklad podlahové krytiny může po odstranění zůstat lepkavý. Před opětovnou instalací je třeba dbát na ochranu podlahové krytiny před kontaminací prachem a nečistotami. V případě potřeby lze na stávající vrstvu nanést další vrstvu lepicího/uvolňovacího lepidla (stejně značky a typu).

Plně přilepené doporučeným Xtrafloor® nebo 2složkovým epoxidovým/pu lepidlem (neomezené m²)

Prkna nebo dlaždice Matrix 70 se pokládají bez pnutí a souvisle natupo k sobě a ke stěnám/soklům.

Celá plocha musí být přilepena doporučeným

lepidlem podle doporučení výrobce. Použití adhezivního upevnění sníží Matrix 70 citlivost na pohyb na zavěšených podkladech, v oblastech, kde dochází ke kolísání teploty a vlhkosti, a poskytne větší odolnost vůči kolovému nábytku nebo valivému zatížení.

Výhody použití permanentního lepidla

Disperzní lepidlo: Vhodné pro každý povrch, těžké použití a prostory s určitými teplotními výkyvy. Ideální pro kombinaci s jinými (méně kritickými) oblastmi, které jsou instalovány na lepicí/uvolňovací lepidlo.

2-složkové lepidlo: Vhodné pro oblasti s periodickým vlhčením (vstupní cesty) a oblasti s vysokými teplotními výkyvy, např. zimní zahrady bez regulace teploty, před velkými prosklenými okny.

Doporučená lepidla

Požádejte o více informací ohledně lepidel Xtrafloor® nebo schválených lepidel od Moduleo® pro vaši zemi. Doporučení pro lepidla se mohou lišit podle země nebo kontinentu kvůli složení lepidla, místním klimatickým podmínkám a vnitrostátním předpisům/normám pro instalaci.

V případě jakýchkoli výjimečných podmínek, které vyžadují specifický výběr lepidla, kontaktujte oddělení technických služeb společnosti Moduleo®.

Doporučená podložka

Ačkoli se Matrix 70 tradičně připevňuje nebo lepí přímo na podklad, lze také uvažovat o instalaci na podložku. Xtrafloor® nabízí podložku jak pro volnou pokládku, tak pro lepší akustické vlastnosti. Vždy používejte podložku, kterou pro použití s podlahovou krytinou otestovala a schválila společnost Moduleo®. V případě neschválených kombinací Moduleo® odmítá veškerou odpovědnost.

Flex Pro Xtrafloor®: Použití pro těžké zatížení

- Vylepšená zvuková izolace ($\Delta L_w = 15$ dB s 5 mm Moduleo®) Pro rychlou a snadnou instalaci odstraňte fólii a připevněte samolepicí pásku. Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení
- Poskytuje vynikající tvarovou stabilitu
- Vhodné pro kolečková křesla a valivé zatížení do 250 kg

Flex Pro Xtrafloor® dokáže vyhladit malé nepravidelnosti o šířce maximálně 5 mm. To umožňuje instalaci na stávající podlahové krytiny, jako je linoleum, kompaktní PVC podlahy a dřevěné podlahové desky nebo keramické dlaždice, s omezeným nebo žádným kopírováním nepravidelností podkladu.

Flex Pro Xtrafloor® je třeba instalovat na podlahu při minimální povrchové teplotě 18 °C. Je nanejvýš důležité tyto podmínky sledovat a zaznamenávat po celou dobu instalace. Uchovejte tyto záznamy jako doklad o podmínkách instalace.

Matrix 70 instalovaná na Flex Pro Xtrafloor® je „plovoucí“ podlaha. Za stabilních teplotních podmínek stačí instalovat volně bez napětí (= 1 až 2 mm dilatační spára kolem obvodu místnosti/oblasti). Chytrá řešení pro pokrytí dilatační spáry najdete v části „Dokončení vaší podlahy“.

Položte pásy spojené od okraje k okraji v úhlu 90 ° ke směru pokládky nové podlahové krytiny. Podložky Xtrafloor® se pokládají potištěnou stranou nahoru. Pásy není třeba k sobě připevňovat. Nyní podle pokynů k montáži začněte pokládat novou podlahu. Bez předchozí konzultace s oddělením technických služeb společnosti Moduleo® nepoužívejte lepidlo.

Instalace na lepicí podložky Flexlok Xtrafloor®

Prkna nebo dílce Matrix 70 se pokládají volně vedle sebe a kolem stěn/soklů. Umístěte alespoň jednu nálepku pod každý roh tak, aby byla prkna nebo dílce na zadní straně připevněny k sobě. Vytvoříte tak vzájemně propojenou plovoucí podlahu.

- Snadná instalace a odstranění
- Rychlá instalace (také v obývaném prostředí)
- Šetří čas a náklady
- Flexibilní: zajišťuje snadný přístup k podkladu
- Snadná oprava
- Vyjímatelné a opakovaně použitelné panely, bez poškození podkladu

Instalace krok za krokem

Doporučené nástroje

- Svinovací metr
- Tužka
- Křída/laser, které zajistí, že pokládka bude zahájena rovně
- Lepidlo a vhodný aplikátor: váleček nebo špachtle (není potřeba u samolepicí podkladové vrstvy)
- Případně lepicí podložky Flexlok Xtrafloor®
- Vlhký hadřík k odstranění zbytků lepidla (není potřeba u samolepicí podkladové vrstvy)
- Trojúhelník
- Podlahářský nůž
- Válec o váze minimálně 50 kg nebo ruční váleček pro malé plochy nepřístupné velkým válcem (potřeba pouze při pokládce na lepidlo)



Všeobecné

Definujte způsob instalace na základě výše uvedené části „Způsoby instalace“. Krok 1: určete směr pokládky podlahy Moduleo®. Vypočítejte rozdělení prken nebo dílců přes šířku místnosti/ plochy a pomocí křídly / laserové čáry na podlaze vyznačte 100% rovnou přímku, obvykle souběžně s nejdelší rovnou stěnou. U lepené pokládky pokračujte od kroku 2. Pro instalaci na volně pokládanou podkladovou vrstvu Xtrafloor® viz výše uvedenou část „instalace volně pokládané podkladové vrstvy“. Pro instalaci na lepicí podložky Flexlok Xtrafloor® viz výše uvedenou část „způsoby instalace“. Krok 2: vyznačte druhou linku tak, abyste vytvořili úsek (například o šířce 5 řad), který budete lepit správným typem lepidla (pokud nepoužíváte lepicí prostředek, kde lze položit celou místnost najednou). Před použitím lepidla si přečtěte pokyny výrobce. Krok 3: rovnoměrně na podklad rozetřete odpovídající množství lepidla a nechte ho působit (otevřená doba), dokud nedosáhne své počáteční pevnosti. Další informace naleznete ve specifikacích použitého lepidla. Krok 4: položte prkna nebo dílce podle směru šipek podkladu do naneseného lepidla. Pro druhou/další řadu vezměte nový panel a určete, jak velký musí být první díl (nebo použijte jeden ze zbytků z předchozích řad). Pro líbivý a přirozený vzhled nedoporučujeme používat zbytky z 1. řady jako první kus v následující řadě, pokládejte je nahodile. Jinak vytvoříte takzvaný „efekt schodiště“. Prkna nebo dílce u zdi nebo lišt volně ořezejte. Nenanášejte lepidlo na úsek větší, než jaký zvládnete zpracovat během pracovní doby (pokud nepoužíváte lepicí prostředek, kde lze položit celou místnost najednou). Krok 5: pro zajištění úplného kontaktu s lepidlem okamžitě přitlačte každé prkno nebo dílec pomocí přiklepového špalíku nebo ručního válečku. Krok 6: přebytečné lepidlo otřete vlhkým hadříkem. Krok 7: Při použití lepidla na celé ploše: každý úsek ihned převálcujte podlahovým válcem o váze (minimálně) 50 kg. Během pracovní doby lepidla podlahu několikrát a různými směry převálcujte. Opakujte kroky 2 až 7, dokud pokládku nedokončíte.

Dokončení vaší podlahy

Xtrafloor® nabízí řadu chytrých podlahových řešení pro vaše konečné úpravy. Nabídka kombinuje jedinečnou funkčnost se stylem: odolné řešení, které za všech okolností zajistí plynulé přechody.

Jak dokončit podlahu u zdi

Přetíratelné lišty Xtrafloor®: styl dle výběru

- Unikátní voděodolný materiál
- Sladíte barevně své předem připravené podlahové lišty se stěnami
- K pokrytí stávajících podlahových lišt použijte naši sanační lištu



Koncový profil Xtrafloor®

- Eleganční hliníkový profil na silné hliníkové základně pro minimalistický design, který propůjčuje chytrý a moderní vzhled



Jak zakrýt dilatační spáry (pokud je to možné)

T-profil Xtrafloor®

- Eleganční hliníkový profil na silné hliníkové základně pro minimalistický design, který propůjčuje chytrý a moderní vzhled
- Odolné a snadné řešení k překrytí mezery mezi 2 sousedními podlahami ve stejné výšce



Jak propojit podlahu s vyššími nebo nižšími podlahovými plochami

Profil adaptéru Xtrafloor®

- Eleganční hliníkový profil na silné hliníkové základně pro minimalistický design, který propůjčuje chytrý a moderní vzhled
- Propojte podlahu s nižšími podlahovými plochami, s výškovým rozdílem až 6 mm
- Také vhodné pro přechod mezi 2 různými typy podlahových krytin (např. koberec)



Konkrétní pokyny k instalaci k Xtrafloor® viz (web)

Údržba vaší podlahy

Vhodné postupy údržby pomohou zachovat vzhled a prodlouží životnost podlahy Matrix 70. Četnost údržby bude záviset na množství a typu provozu, stupni znečištění, barvě a typu podlahy.

Níže uvádíme krátké shrnutí 5 klíčových bodů pro efektivní údržbu.

Úplné pokyny pro údržbu a doporučené produkty jsou k dispozici na (web).

1. Preventivní opatření

- Udržovat podlahu čistou je snazší a levnější než odstraňování nečistot. Správný materiál použitý u vstupu dokáže zachytit velké množství nečistot a absorbovat vodu nebo olejovou vlhkost.



- Prevence také znamená zvolit pro správnou oblast správnou podlahovou krytinu a design/ barvu, např. v oblastech s vysokým provozem poblíž vchodu do komerční budovy se vyhněte příliš tmavým nebo příliš světlým barvám.
- Podlahu chraňte před poškrábáním od nožiček nábytku pomocí širokých, volně se pohybujících koleček, kolejnic, pojezdů nebo podložek, např. www.scratchnomore.nl. POZNÁMKA: plstěné ochranné podložky mohou zachytávat nečistoty a šetřít a následně způsobit poškrábání nebo jiné poškození podlahové krytiny.



- Pro ochranu před promáčklinami pod těžkými předměty nebo zařízeními používejte kryty nábytku nebo jinou ochranu.
- Záruka produktu se nevztahuje na mechanické poškození podlahové krytiny způsobené silným přetížením nebo posouváním nábytku/ předmětů a neodstranitelné skvrny způsobené gumou/latexem.

2. Vysávání

Pravidelné vysávání je nejdůležitější součástí úspěšného programu údržby pro odstranění veškerého šetru, nečistot a dalších pevných částic. Vysávání je pro tento typ znečištění mnohem efektivnější než mokré vytírání, které za normálních okolností přesouvá znečištění z jednoho místa na druhé místo toho, aby ho odstranilo.



3. Čištění skvrn

Skvrny jsou nevyhnutelné, ale nemusí být neodstranitelné. Skvrnu od rozlité tekutiny rychle odstraňte, poté je menší pravděpodobnost trvalého znečištění. Nejprve se pokuste skvrnu utřít suchým hadříkem / kuchyňskou utěrkou a poté použijte vodu. Detergenty / čisticí prostředky používejte pouze v případě, že výše uvedený způsob není k odstranění rozlité tekutiny / skvrn dostatečný. Používejte čisticí prostředky s neutrálním pH, např. z produktové řady www.james.eu.



4. Pravidelné čištění

- Zkontrolujte a posuďte vzhled podlahy. Sezónnost může také změnit požadavky na údržbu. Vysavačem odstraňte veškerý štěr, nečistoty a další pevné částice.
- Pro lehké čištění postačí vlhký mop. Pokud to není nutné, nepoužívejte čisticí prostředky.



Pro intenzivnější čištění, např. pro odstranění oleje / mastnoty / povrchových nečistot v kuchyňských/vstupních prostorách, může být potřeba mokré vytírání čisticím prostředkem, např. výrobky uvedenými na www.james.eu. V tomto případě vždy používejte tzv. metodu „dvou kbelíků“, což znamená připravit si jeden kbelík s vodou a čisticím prostředkem a jeden kbelík s čistou vodou pro oplachování.



- Častou chybou je použití nadbytečného množství čisticího prostředku, který poté na povrchu zanechá film. V takovém případě podlahu několikrát očistěte bez čisticího prostředku a odstraňte přebytečné mýdlo / čisticí prostředek, čímž podlahu navrátíte zpět do původního stavu. Při ředění čisticích prostředků dbejte na doporučení výrobců. U větších (komerčních) ploch lze použít profesionální čisticí stroj s rotujícími kartáči a vakuovým odsáváním.



5. Hloubkové čištění

- Pravidelné čištění je pro podlahovou krytinu mnohem prospěšnější než občasné intenzivní nebo hloubkové čištění. Sezónnost však může ovlivnit míru potřebného čištění.
- Povrchový prach a štěrk odstraňte vysáváním.



Jakmile se zbavíte prachu a nečistot, nastříkejte na čistou část roztok čisticího prostředku s neutrálním pH (nebo podle úrovně znečištění lehce alkalický čistič), opatrně zředěného podle pokynů výrobce. Nechte jej dostatečně dlouho působit a odstraňte jej spolu se znečištěním. V případě potřeby můžete použít jemný kartáč.



Čistým mopem s „mikrovlákny“ a pomocí nepřetržitého a plynulého pohybu ze strany na stranu tekutinu vytřete. Když je mop nasáklý, přestane sát a začne zanechávat stopy. V tomto okamžiku je třeba špinavý nástavec mpu sundat, vyždímat, uklidit do příslušného pytle a nasadit čistý. Tento proces je poté třeba opakovat, dokud nebude celá podlaha hotová, čistá a bez šmouh.

Nepřemisťujte kyblík se špinavou vodou z jednoho místa na druhé, může být zapotřebí extrakční čištění.



- Špinavé nástavce mpu je poté třeba vyprat a usušit a připravit je k opětovnému použití. Silné znečištění může vyžadovat použití „mycí sušičky“ s okamžitým mokřím vakuovým odsáváním před vytíráním. Společnost Numatic International pro tento druh úklidu nabízí řadu vhodných strojů. Další doporučení si vyžádejte přímo u výrobce, jeho distributorů nebo specializovaných společností zabývajících se péčí o podlahy.



Důležitá součást záruky:

- Téměř všechny podlahy v průběhu času změni barvu, jsou-li vystaveny UV záření. Zabráníte tomu použitím žaluzií nebo jiných ochranných prostředků proti jasnému slunečnímu záření. PVC má také tendenci žloutnout ve tmě. Tento kombinovaný efekt může způsobit, že se kryté oblasti (pod nábytkem, pod trvale zavřenými dveřmi atd.) barevně odliši od nezakrytých oblastí. Tuto vlastnost mají všechny podlahové krytiny z PVC a z našich záručních podmínek je vyloučena. Nepoužívejte gumové ani latexové podložky, mohou zanechávat skvrny. Nepoužívejte gumová a latexová kolečka ani ochranné kryty pod nábytek (doporučujeme použití koleček typu „W“ podle EN 12529). V případě volné pokládky je z našich záručních podmínek vyloučeno poškození vinylové podlahy způsobené silným přetížením, valivým zatížením nebo posouváním. Zabraňte kontaktu cigaret, sirek a jiných horkých předmětů s podlahou, mohou způsobit trvalé poškození.
- Důležité: čištění nebo údržbu lze provádět pouze tehdy, pokud je podlaha správně nainstalována a nevykazuje žádné viditelné nedostatky.
- Úplné znění záručních podmínek vám poskytne váš zástupce/dodavatel.
- Tento dokument byl vydán dne (viz na konci tohoto dokumentu) a nahrazuje všechny předchozí verze, zároveň bude nahrazen, jakmile bude vydána nová verze. Nejnovější verzi naleznete vždy na webu (web). Rozhodující je vždy původní anglická verze.
- V případě rozporu mezi těmito pokyny k instalaci a místními technickými normami / právními předpisy platí přísnější ustanovení.

IVC Group - 07/12/2023

