



Ghid general de
instalare Matrix 70

Depozitare si transport

Cutiile trebuie depozitate și transportate pe o suprafață plană în stive ordonate, depozitați întotdeauna cutiile de carton orizontal și nu le așezați niciodată în picioare/pe capete. Nu depozitați cutiile în locuri foarte reci (sub 2 °C) sau foarte calde (peste 27 °C) sau umede.

Înainte de instalare

Inspekția vizuală

Asigurați-vă că produsul este inspectat și verificat pentru a depista posibile deteriorări, defecte sau variații înainte de instalare, în condiții de iluminare corespunzătoare. Verificați potrivirea culorilor cu cele comandate, corectitudinea cantităților și dacă nu există deteriorări vizibile ale cutiilor. Verificați panourile Matrix 70 în timpul instalării pentru a vedea dacă există defecte vizibile. Nu instalați panouri care prezintă imperfecțiuni. Vă recomandăm să utilizați întotdeauna materiale dintr-un singur lot de producție pentru fiecare instalare, deoarece nu putem garanta potrivirea de nuanțe între loturi diferite. Fiți conștient de faptul că unele modele au o variație naturală interioară. De asemenea, vă recomandăm ca produsul să fie amestecat între diferite cutii.

În cazul defectelor vizibile înainte de instalare, Moduleo® nu își va asuma niciodată răspunderea pentru costurile de demontare și remontare. Instalarea implică acceptarea.

Adecvare

- Matrix 70 poate fi așezat pe beton, șapă pe bază de ciment, anhidrit (sulfat de calciu), lemn și plăci ceramice care au fost pregătite în mod corespunzător (consultați Pregătirea pardoselii).

- Matrix 70 este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli supraînălțate, în conformitate cu EN12825. Deoarece acest standard este dezvoltat ținând cont de instalarea mochetei modulare, nivelul de planeitate descris poate să nu fie suficient pentru a obține cea mai bună estetică a Matrix 70 ce poate fi atinsă, fără a utiliza un adeziv permanent. Creșterea planeității pardoselii supraînălțate dincolo de cerințele standardului va îmbunătăți suplimentar aspectul estetic. Recomandăm o întâlnire cu toate părțile implicate, înainte de instalare, pentru a conveni asupra toleranțelor. Matrix 70 poate fi utilizat cu sisteme tradiționale de încălzire și răcire prin pardoseală, pe bază de apă. Consultați secțiunea separată despre încălzirea prin pardoseală. Temperatura suprafeței pardoselii oarbe nu trebuie să depășească niciodată 27 °C.
- Matrix 70 este adecvat numai pentru instalarea în interior.
- Condiții de temperatură în funcție de anotimp: Matrix 70 este conceput în principal pentru spațiile de birouri cu temperatura controlată. În orice condiții, mențineți temperatura aerului și a îmbrăcăminții de pardoseală între 15 °C și 27 °C. Evitați creșterea rapidă a temperaturii cu mai mult de 5 °C per 12 ore.
- În zonele susceptibile de a fi supuse unor fluctuații de temperaturi extreme și/sau unui trafic foarte intens și unor sarcini mari, Matrix 70 trebuie lipit complet cu adeziv HT Xtrafloor® sau cu dispersie recomandată sau adeziv epoxidic/PU bicomponent. (vedeți mai târziu)

Compoziția, construcția și calitatea pardoselii oarbe

Cunoașterea compoziției și a construcției pardoselii oarbe sau a bazei oferă informații valoroase care vă permit să verificați corect umiditatea acceptabilă, planeitatea, rezistența la compresie și la întindere a pardoselii oarbe. În plus, acestea vă spun de ce tip de pregătire a pardoselii, compuși de nivelare/netezire și eventuală barieră de umiditate puteți avea nevoie în timpul procesului de instalare. În cazul în

care există vreo ambiguitate sau dacă aveți îndoieli cu privire la calitatea sau compoziția pardoselii oarbe, verificați standardele locale de instalare și/sau solicitați sfaturi din partea furnizorului de servicii de pregătire a pardoselii/producătorului/compusului de nivelare.



Reglementări și standarde naționale

Condițiile amplasării și de instalare trebuie să respecte întotdeauna reglementările naționale relevante și standardele de instalare.

În cazul în care standardele sau reglementările naționale intră în conflict cu recomandările producătorului, prevalează cele care sunt mai stricte.

Pregătirea pardoselii oarbe

Neregularități ale pardoselii oarbe

Pregătirea corectă este esențială pentru instalarea fără probleme. Aceasta este vitală pentru un finisaj excelent al Matrix 70. Aspectul Matrix 70 va avea aceeași calitate precum calitatea bazei pe care este instalat. Neregularitățile pardoselii oarbe se vor vedea prin pardoseala finisată; prin urmare, aceasta trebuie să fie pregătită corespunzător înainte de instalare.

Pardoseala oarbă trebuie să fie dură, în perfectă stare din punct de vedere structural, plată, netedă, curată și uscată, precum și să fie lipsită de defecte și să fie adecvată scopului. Atunci când este necesar, răzuiri și

îndepărtați adezivii vechi și compusul de nivelare cu aplicare liberă. Asigurați-vă că pardoseala oarbă nu conține substanțe chimice și alte impurități.

Din motive estetice, este recomandat ca denivelarea pardoselii oarbe să nu fie mai mare de 2 mm măsurată pe o lățime de 200 cm.

Trebuie selectat un placaj/compus de nivelare adecvat pentru a asigura faptul că nu pot fi observate neregularitățile până la suprafața pardoselii finisate. Cu toate acestea, selectarea materialelor adecvate, inclusiv a placajului, a compuşilor de netezire/ nivelare și a oricăror produse auxiliare, depinde de utilizarea zonei și trebuie să fie convenită de furnizorul materialelor de pregătire și de contractantul produselor de pardoseală. Toate materialele utilizate pentru pregătirea pardoselilor trebuie utilizate în conformitate cu recomandările producătorului și în conformitate cu standardele naționale pentru îmbrăcăminte de pardoseală rezistentă.

Matrix 70 este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli supraînălțate, în conformitate cu EN12825. Deoarece acest standard este dezvoltat ținând cont de instalarea mochetelor modulare, nivelul de planeitate descris poate să nu fie suficient pentru a obține cea mai bună estetică a Matrix 70 ce poate fi atinsă, fără a utiliza un adeziv permanent. Creșterea planeității pardoselii supraînălțate dincolo de cerințele standardului va îmbunătăți suplimentar aspectul estetic.

Recomandăm o întâlnire înaintea instalării cu toate părțile implicate pentru a conveni asupra toleranțelor, deoarece tipul modelului și finisajul au un efect asupra aspectului estetic. În cele mai multe cazuri, modelele cu variații de culori, structură mai mare și țesături pronunțate vor fi mai iertătoare pe pardoselile oarbe neregulate decât modelele cu culori uniforme, structură mică și fără țesături.

Conținutul de umiditate al pardoselii oarbe

- Conținutul de umiditate al pardoselii trebuie să fie în conformitate cu standardele locale sau naționale pentru instalarea pardoselii textile.

- Șape pe bază de ciment neîncălzite, mai mici de 2,0 CM% - 75% UR (Regatul Unit)
- Șape pe bază de ciment încălzite, mai mici de 1,8 CM% - 75% UR (Regatul Unit)
- Șape din anhidrit (sulfat de calciu) neîncălzite, mai mici de 0,5 CM%
- Șape din anhidrit (sulfat de calciu) încălzite, mai mici de 0,3 CM%

Pardoselile din ciment direct pe sol și din piatră trebuie să aibă o membrană rezistentă la umezeală (DPM) eficientă, în conformitate cu standardele naționale pentru instalarea îmbrăcăminții de pardoseală rezistentă. Urmați instrucțiunile detaliate ale producătorului pentru instalarea unei membrane DPM aplicată pe suprafață și utilizarea compusului de nivelare. Moduleo® poate furniza o listă cu producătorii și furnizorii.



Important

Instalarea pardoselii nu trebuie să înceapă până când instalatorul nu a evaluat și aprobat condițiile pardoselii oarbe și ale instalării.

Aclimatizare

Matrix 70 trebuie să se aclimatizeze în camera de instalare sau într-o zonă echivalentă timp de cel puțin 24 de ore înainte de instalare sau până când produsul atinge o temperatură ambiantă: reprezentată de o temperatură minimă de 18 °C și o temperatură maximă de 27 °C.

- Depozitați scândurile sau plăcile în stive drepte, departe de sursele de încălzire, răcire sau de ferestre cu lumină directă intensă a soarelui. Acest aspect asigură obținerea unei aclimatizări treptate.

Condițiile legate de temperatură înainte de instalare

Matrix 70 trebuie instalat la o temperatură a camerei cuprinsă între 18 °C și 27 °C și o temperatură a pardoselii oarbe de peste 15 °C.

Începerea instalării

Condițiile de temperatură în timpul instalării și după aceasta

Trebuie menținută o temperatură constantă, care nu fluctuează mai mult de 5 °C pe zi, care nu scade sub temperatura de 18 °C necesară a camerei și sub temperatura de 15 °C a pardoselii oarbe, cu 24 de ore înainte de instalare și după aceasta.

Încălzirea prin pardoseală

Matrix 70 poate fi utilizat cu sisteme tradiționale de încălzire prin pardoseală, pe bază de apă (conform standardului EN 1264 părțile de la 1 la 5). Sistemele electrice cu fire nu sunt recomandate decât dacă sistemul este izolat în cel puțin 9 mm de compus de nivelare adecvat. Trebuie evitat contactul direct cu sistemele electrice de încălzire prin fire. Temperatura suprafeței nu trebuie să depășească niciodată 27 °C. Dacă aveți îndoieli, solicitați recomandări suplimentare. La 72 de ore după instalare, încălzirea prin pardoseală trebuie crescută treptat, în intervale de câte 5 °C pe zi, până când sunt atinse condițiile standard ale temperaturii de funcționare, cu o temperatură maximă de funcționare de 27 °C. Pentru compatibilitatea sistemului, verificați instrucțiunile producătorului.

Notă (următoarele se aplică numai în cazul instalării pe straturile de bază Xtrafloor autoadezive, cu aplicare liberă): Pot fi compatibile unele panouri de încălzire cu infraroșu, însă trebuie să fiți atent, deoarece unele sisteme pot furniza o creștere foarte bruscă de căldură, ceea ce nu este recomandat. Temperatura suprafeței nu trebuie să depășească în niciun caz 27 °C. Dacă aveți îndoieli, solicitați recomandări suplimentare.

Răcirea prin pardoseală

Și Matrix 70 poate fi instalat pe sistemele de răcire prin pardoseală. Totuși, temperatura furnizată de apa de răcire nu trebuie redusă sub temperatura punctului de rouă. Mențineți întotdeauna temperatura pardoselii oarbe cu cel puțin 3 grade peste punctul de rouă. Temperaturile sub punctul de rouă vor produce condens și, prin urmare, vor deteriora adezivul și îmbrăcămintea de pardoseală.

Spațiul necesar pentru expansiune

Matrix 70 este conceput în principal pentru spațiile de birouri cu temperatura controlată. În orice condiții, mențineți temperatura aerului și a îmbrăcăminții de pardoseală între 15 °C și 27 °C. Evitați creșterea rapidă a temperaturii cu mai mult de 5 °C per 12 ore. În aceste condiții ambientale statice, este suficient să instalați Matrix 70 netensionat până în perete.

În zonele susceptibile de a fi supuse unor fluctuații de temperaturi extreme și/sau unui trafic foarte intens și unor sarcini mari, Matrix 70 trebuie lipit complet cu adeziv HT Xtrafloor® sau cu adeziv epoxidic/PU bicomponent. (consultați ulterior) Nici în aceste cazuri nu sunt necesare spațiile de expansiune.

Pentru instalarea deasupra straturilor de bază autoadezive cu aplicare liberă consultați secțiunea „strat de bază recomandat”.

Metode de instalare

În general, Matrix 70 poate fi instalat prin următoarele metode:

- Aplicare semi-liberă pe agent de lipire Xtrafloor® (opțiunea preferată)
- Lipire completă de pardoseala oarbă cu un adeziv permanent

- Lipit pe un strat de bază cu aplicare liberă

-

Pentru metode de instalare alternative, care nu sunt incluse în această prezentare generală, solicitați întotdeauna consultanță tehnică de la Moduleo®.

Aplicare semi-liberă pe agent de lipire Xtrafloor® (m² nelimitați)

Scândurile sau plăcile Matrix 70 sunt așezate netensionat și sunt puse cap la cap și până în pereți/plinte. Întreaga suprafață trebuie lipită cu agent de lipire Xtrafloor®.

Întindeți cantitatea corectă de adeziv uniform pe pardoseala oarbă și lăsați-l să se prindă (timp deschis de lucru) până când atinge rezistența inițială de lipire. Pentru mai multe informații, consultați specificațiile adezivului utilizat.

Avantajele utilizării adezivului cu agent de lipire/eliberare:

Utilizarea unui adeziv cu agent de lipire/eliberare va reduce sensibilitatea Matrix 70 la mișcare pe pardoselile suspendate și va asigura o rezistență mai mare la mobilierul pe roți sau la încărcăturile pe roți.
Ușor de instalat și demontat
Instalare rapidă (inclusiv în medii ocupate)
Economisește timp și bani
Accesibilitate imediată
Flexibil: acces facil în continuare la pardoseala oarbă
Ușor de reparat
Detașabil și reutilizabil, fără deteriorare a pardoselii oarbe

Notă:

Partea inferioară a îmbrăcăminții de pardoseală poate rămâne lipicioasă după demontare. Înainte de reinstalare, asigurați-vă că protejați îmbrăcămintea de pardoseală împotriva contaminării cu praf și reziduuri. Dacă este necesar, se poate aplica un strat suplimentar de adeziv cu agent de lipire/eliberare (aceeași marcă și același tip) pe cel existent.

Lipire completă cu Xtrafloor® recomandat sau cu adeziv epoxidic/PU bicomponent (m² nelimitați)

Scândurile sau plăcile Matrix 70 sunt așezate netensionat și sunt puse cap la cap și până în pereți/plinte.

Întreaga suprafață trebuie lipită cu adezivul recomandat, conform recomandărilor producătorului. Utilizarea unei metode de fixare cu adeziv va reduce sensibilitatea Matrix 70 la mișcare pe pardoseli suspendate, în zonele în care apar fluctuații de temperatură și umiditate și va asigura o rezistență mai mare la mobilierul pe roți sau la încărcăturile pe roți.

Avantajele utilizării unui adeziv permanent

Adeziv cu dispersie: Potrivit pentru orice suprafață, utilizare intensă și spații cu unele fluctuații de temperatură. Ideal pentru combinarea cu alte zone (mai puțin critice) care sunt instalate pe un adeziv cu agent de lipire/eliberare. Adeziv bicomponent: Potrivit pentru zonele cu umezire periodică (căi de intrare) și zonele cu fluctuații mari ale temperaturii, de exemplu, verande închise cu sticlă, fără controlul temperaturii, în fața geamurilor mari din sticlă.

Adezivi recomandați

Vă recomandăm insistent să utilizați adezivii Xtrafloor® adecvați. Alți adezivi pot fi aprobați de către fabricanți sau pentru țara dvs., dar nu se încadrează în garanția Moduleo®. Recomandările privind adezivii pot diferi în funcție de țară sau continent ca urmare a compoziției adezivului, a condițiilor climatice locale și a reglementărilor/standardelor naționale de instalare.

În cazul condițiilor excepționale care necesită o selecție specifică de adezivi, contactați echipa de servicii tehnice a Moduleo®.

Strat de bază recomandat

Deși, în mod tradițional, Matrix 70 este atașată sau lipită direct pe pardoseala oarbă, poate fi luată în considerare și instalarea pe un strat de bază. Xtrafloor® are strat de bază atât pentru aplicare liberă, cât și/sau performanță acustică îmbunătățită. Utilizați întotdeauna un strat de bază testat și aprobat de Moduleo® pentru utilizarea cu îmbrăcămintea de pardoseală. Moduleo® respinge orice responsabilitate în cazul combinațiilor neaprobate.

Xtrafloor® Flex Pro: Utilizare pentru condiții dificile

- Izolație fonică îmbunătățită ($\Delta L_w=15$ dB cu Moduleo® de 5 mm)
- Folie de eliberare și film adeziv sensibil la presiune pentru instalarea rapidă și ușoară. Potrivit pentru încălzirea și răcirea prin pardoseală
- Oferă o stabilitate dimensională excelentă
- Potrivit pentru scaune cu roți și încărcături pe roți de până la 250 kg

Xtrafloor® Flex Pro poate netezi neregularități mici cu o lățime de cel mult 5 mm. Astfel, permite instalarea peste îmbrăcămintea de pardoseală existentă, de exemplu, peste linoleum, pardoseli din PVC compact și scânduri pentru pardoseală din lemn sau plăci ceramice (fără a trece peste îmbinări), cu neregularități limitate sau fără neregularități vizibile intermitent ale pardoselii oarbe.

Xtrafloor® Flex Pro trebuie instalat pe pardoseli cu o temperatură minimă a suprafeței de 18 °C în timpul instalării. Este extrem de important să monitorizați și să înregistrați aceste condiții pe toată perioada de instalare. Păstrați înregistrările ca dovadă a condițiilor de instalare.

Matrix 70 instalat pe Xtrafloor® Flex Pro este o pardoseală „flotantă”. În condiții de temperatură stabilă, este suficientă instalarea netensionată (=1 până la 2 mm spațiu pentru expansiune în perimetrul

camerei/zonă). Pentru soluții inteligente pentru acoperirea spațiului pentru expansiune, consultați „Finisarea pardoselii dvs.”.



Instalarea stratului de bază cu aplicare liberă

Așezați foile cap în cap, din margine în margine, la un unghi de 90° față de direcția de așezare a îmbrăcăminții de pardoseală noi. Straturile de bază Xtrafloor® trebuie așezate cu fața imprimată în sus (dacă este cazul). Nu este necesară fixarea foilor între ele. Acum, începeți așezarea pardoselii noi în conformitate cu instrucțiunile de montare. Nu utilizați adeziv fără a discuta în prealabil cu departamentul de servicii tehnice al Moduleo®.

Garanție: utilizarea stratului de bază Xtrafloor® corect este acoperită de garanția noastră. Celelalte straturi de bază nu sunt recomandate sau garantate.

Instalare pe benzi adezive Flexlok Xtrafloor®

Scândurile sau plăcile Matrix 70 sunt așezate netensionat și sunt puse cap la cap și până în pereți/plinte. Așezați cel puțin o bandă sub fiecare colț, astfel încât scândurile sau plăcile să fie fixate una de cealaltă pe partea opusă. Veți crea o pardoseală flotantă, interconectată.

Avantaje

- Ușor de instalat și demontat
Instalare rapidă (inclusiv în medii ocupate)
Economisește timp și bani
Flexibil: menține accesul facil la pardoseala oarbă
Ușor de reparat
Panourile de pardoseală sunt detașabile și reutilizabile, fără deteriorare a pardoselii oarbe

Instalarea pas cu pas

Instrumente recomandate

- Ruletă
- Creion
- Linii trasate cu creta/laserul pentru a asigura faptul că instalarea începe/rămâne rectilinie
- Agent de lipire sau adeziv Xtrafloor® și instrument de aplicare adecvat: trafalet pentru agentul de lipire și mistrie pentru adeziv (nu sunt necesare în cazul unui strat de bază autoadeziv)
- Benzi Flexlok Xtrafloor®, acolo unde este cazul
- Cârpă umedă pentru a elimina reziduurile adezivului (nu este necesară în cazul unui strat de bază autoadeziv)
- Echer
- Cuțit cu utilizări multiple
- Rolă de cel puțin 50 kg sau o rolă de mână pentru suprafețe mici, inaccesibile cu rola mare (necesare numai în cazul instalării pe un adeziv)



Generalități

Definiți Matrix 70 de instalare pe baza secțiunii „Metode de instalare” de mai sus. Pasul 1: Determinați direcția de instalare a pardoselii Moduleo®. Calculați modul în care vor fi repartizate scândurile sau plăcile pe lățimea camerei/zonă și marcați o linie 100% dreaptă pe podea cu creta/laserul, în mod normal paralelă cu cel mai lung perete drept. Pentru instalarea cu lipire, continuați de la pasul 2. Pentru instalarea pe un strat de bază Xtrafloor® cu aplicare liberă consultați secțiunea „Instalarea stratului de bază cu aplicare liberă” de mai sus. Pentru instalarea pe benzi adezive Flexlok Xtrafloor®, consultați secțiunea „Metode de instalare” de mai sus. Pasul 2: Trasați o a doua linie astfel încât să creați o secțiune (de exemplu, cu lățimea de 5 rânduri) care urmează să fie lipită cu tipul corect de adeziv Xtrafloor® (cu excepția cazului în care folosiți agent de lipire Xtrafloor®, caz în care se poate aplica într-o cameră întreagă dintr-o singură operație). Înainte de a utiliza adezivul Xtrafloor® citiți instrucțiunile. Pasul 3: Întindeți cantitatea corectă de adeziv uniform pe pardoseala oarbă și lăsați-l să se prindă (timp deschis de lucru) până când atinge rezistența inițială de lipire. Pentru mai multe informații, consultați specificațiile adezivului utilizat. Pasul 4: Așezați scândurile sau plăcile în adezivul pregătit de lipire, respectând direcția săgeților de pe suport. Pentru al doilea/următorul rând, luați un panou nou și decideți cât de mare va fi prima bucată (sau folosiți o bucată rămasă din rândurile anterioare). Pentru un aspect atractiv și natural, nu vă recomandăm să utilizați bucata rămasă de la rândul 1 ca primă bucată în rândul următor, instalați la intervale aleatorii. În caz contrar, va apărea un efect denumit „efect de scară”. Tăiați scândurile sau plăcile, netensionat, până în perete sau plinte. Nu întindeți adezivul pe o secțiune mai mare decât poate fi procesată în timpul de lucru al adezivului (cu excepția cazului în care utilizați un agent de lipire, caz în care se poate aplica într-o cameră întreagă dintr-o singură operație). Pasul 5: Pentru a asigura contactul complet cu adezivul/agentul de lipire, apăsați imediat fiecare scândură sau placă cu un bloc de frecare sau cu o rolă de mână. Pasul 6: Ștergeți excesul de adeziv cu o cârpă umedă. Pasul 7: Atunci când utilizați un adeziv cu contact complet: Treceți imediat peste fiecare secțiune cu o rolă de pardoseală de (cel puțin) 50 kg.

Treceți de mai multe ori, în direcții diferite, în timpul de lucru al adezivului. Repetați pașii de la 2 la 7 până la finalizarea instalării integrale.

Finisarea pardoselii dvs.

Xtrafloor® oferă o gamă de soluții inteligente pentru pardoseli la nevoile dvs. de finisare. Oferta combină funcționalitatea unică cu stilul: o soluție rezistentă care asigură tranziții line în orice moment.

Cum să finisați pardoseala la un perete

Plinte Xtrafloor® care pot fi vopsite: stil la alegere

- Material impermeabil unic
- Coordonăți color plintele pre-amorsate cu pereții
- Folosiți plintele noastre de renovare pentru a acoperi plinte existente



Profil de capăt Xtrafloor®

- Profil elegant din aluminiu pe o bază solidă din aluminiu pentru un design minimalist care conferă un aspect elegant și modern



Modul de acoperire a spațiilor pentru expansiune (dacă este cazul)

Profil T Xtrafloor®

- Profil elegant din aluminiu pe o bază solidă din aluminiu pentru un design minimalist care oferă un aspect elegant și modern
- Soluție durabilă și ușor de utilizat, pentru acoperirea diferenței dintre 2 pardoseli adiacente la același nivel



Modul de conectare a pardoselii cu suprafețele de pardoseală mai înalte sau mai joase

Profil adaptor Xtrafloor®

- Profil elegant din aluminiu pe o bază solidă din aluminiu pentru un design minimalist care conferă un aspect elegant și modern
- Conectați pardoseala cu suprafețe de pardoseală mai joase, cu o diferență de înălțime de până la 6 mm
- Potrivit și pentru a face tranziția între 2 tipuri diferite de îmbrăcăminte de pardoseală (de exemplu, mochetă)



Pentru instrucțiuni specifice de instalare pentru Xtrafloor® consultați www.moduleo.com

Întreținerea pardoselii dvs.

Procedurile de întreținere corespunzătoare vor ajuta la păstrarea aspectului și vor prelungi durata de viață a unei pardoseli Matrix 70. Frecvența întreținerii va depinde de intensitatea și tipul de traficului, gradul de murdărire, culoarea și tipul pardoselii.

Mai jos vom oferi un scurt rezumat al celor 5 puncte cheie pentru o întreținere eficientă.

Pentru instrucțiunile complete de întreținere și produsele recomandate, consultați www.moduleo.com.

1. Măsuri preventive

- Ținerea murdăriei la distanță de pardoseală este mai ușoară și mai puțin costisitoare decât îndepărtarea acesteia. Materialul de la intrare adecvat este capabil să elimine cantități mari de murdărie uscată și să absoarbă apă sau umiditate pe bază de ulei.



- Prevenirea înseamnă și alegerea corectă a îmbrăcăminții de pardoseală și a modelului/ culorii pentru zona potrivită, de exemplu, evitarea culorilor prea întunecate sau prea luminoase pentru zonele cu trafic intens din apropierea intrării într-o clădire comercială.

- Asigurați protecția împotriva zgârieturilor cu picioarele pieselor de mobilier prin utilizarea unor roți mari cu rotire liberă, a unor role sau a unor tampoane, de exemplu, www.scratchnomore.nl. NOTĂ: tampoanele de protecție din pâslă pot acumula murdărie și pietriș și pot duce ulterior la zgărierea sau deteriorarea suplimentară a pardoselilor.



- Utilizați capace de mobilier sau alte dispozitive de protecție sub obiectele sau aparatele grele pentru a împiedica apariția creștăturilor.
- Deteriorarea mecanică a îmbrăcăminții de pardoseală, cauzată de supraîncărcarea sau glisarea mobilei/obiectelor și petele permanente cauzate de cauciuc/latex, nu este acoperită de garanția produsului.

2. Aspirarea

Aspirarea regulată reprezintă cea mai importantă parte a unui program de întreținere reușit pentru a îndepărta pietrișul, resturile și alte particule solide. Aspirarea este mult mai eficientă pentru acest tip de murdărire decât ștergerea umedă, care în mod normal deplasează murdăria dintr-un loc în altul, în loc să o îndepărteze.



3. Curățarea în cazul lichidelor vărsate și curățarea petelor

Lichidele vărsate și petele sunt inevitabile, dar nu trebuie să fie permanente. Îndepărtați rapid un lichid vărsat și există mai puține șanse de pătare permanentă. Mai întâi încercați să ștergeți lichidul vărsat cu o cârpă uscată/un prosop de bucătărie, apoi utilizați apă. Utilizați detergenți/produse de curățare numai atunci când cele de mai sus nu sunt suficiente pentru a îndepărta lichidul vărsat/pata. Utilizați detergenți cu pH neutru, de exemplu, din gama de produse www.james.eu.



4. Curățarea periodică

- Inspectați și evaluați aspectul pardoselii. Caracterul sezonier poate modifica, de asemenea, cerințele de întreținere. Aspirați pentru a elimina pietrișul, resturile și alte particule solide.

- Pentru o curățare ușoară, este posibil să fie suficient un mop umed. Nu utilizați produse de curățare atunci când nu sunt necesare.



Pentru o curățare mai dificilă, de exemplu, pentru îndepărtarea uleiului/grăsimii/murdăriei de la suprafață în zona de bucătărie/căile de intrare, poate fi necesară ștergerea umedă cu detergent, de exemplu, produse de la www.james.eu. În acest caz, utilizați întotdeauna Matrix 70 denumită „două găleți”, în care o găleată conține apă cu detergent iar cealaltă găleată conține apă curată pentru clătire.



- O greșeală frecventă o reprezintă utilizarea detergentului în exces, care lasă apoi o peliculă la suprafață. În acest caz, curățați pardoseala de câteva ori fără detergent pentru a îndepărta excesul de săpun/detergent, ceea ce vă va aduce înapoi la o stare standard. Trebuie să acordați atenție diluării detergentilor în conformitate cu recomandările producătorului. Pentru zonele (comerciale) mai mari, poate fi utilizată o mașină de curățare profesională cu perii rotative și extracție în vid.



5. Curățarea profundă

- Curățarea periodică este mult mai benefică pentru îmbrăcămintea de pardoseală decât curățarea rară intensă sau profundă. Totuși, caracterul sezonier poate influența intensitatea curățării necesare.
- Îndepărtați praful de la suprafață și pietrișul prin aspirare.



După îndepărtarea prafului și a resturilor, cu ajutorul unui pulverizator, aplicați o soluție de agent de curățare cu pH neutru pe secțiunea care urmează să fie curățată (sau, în funcție de nivelul de murdărire, un agent de curățare ușor alcalin), diluată cu atenție conform instrucțiunilor producătorului. Asigurați un timp suficient pentru a reacționa și ridica murdăria. Este posibil să fie necesară agitarea cu o perie moale.



Preluati soluția cu un mop curat din microfibră, printr-o mișcare continuă și constantă dintr-o parte în cealaltă. Atunci când capătul de mop se încarcă, acesta lasă reziduuri și începe să lase urme pe pardoseală. În acest caz, capătul de mop murdar trebuie eliminat, stors complet, pus într-un sac adecvat și trebuie montat un capăt de mop curat. Ciclul trebuie apoi repetat până când întreaga pardoseală este curată și fără urme. Nu mutați apa murdă dintr-un loc în altul, poate fi necesară curățarea prin extracție.



- Capetele murdare de mop trebuie apoi spălate în mașină și uscate pentru a fi gata de reutilizare. Murdărirea puternică și murdărirea fibrelor pot necesita un „uscător cu spălare” cu extracție în vid umedă imediată înainte de ștergere. Numatic International are o gamă de utilaje adecvate pentru această aplicație. Consultanța suplimentară poate fi obținută direct de la producător, de la distribuitorii acestuia sau de la companiile specializate în îngrijirea pardoselilor.

Parte importantă a garanției:

- Aproape toate culorile de pardoseală vor varia în timp, atunci când sunt expuse la lumina UV. Evitați acest lucru prin utilizarea perdelelor sau a jaluzelelor atunci când soarele este foarte puternic. De asemenea, PVC-ul are tendința de a se îngălbeni în întuneric. Efectul combinat poate determina ca zonele acoperite (sub mobilier, sub uși închise permanent etc.) să difere de zonele neacoperite în privința culorii. Aceasta este o caracteristică a tuturor pardoselilor din PVC și este exclusă în condițiile noastre de garanție. Evitați covoarele cu spate din cauciuc sau din latex, deoarece acestea pot lăsa pete. Nu trebuie utilizate roți sau capace de protecție sub mobilă din cauciuc și latex (recomandăm utilizarea roților de tip „W”, în conformitate cu EN 12529). În cazul instalării cu aplicare liberă, deteriorarea pardoselii de vinil cauzată de sarcini grele excesive, încărcături pe roți sau activități de glisare este exclusă în condițiile noastre de garanție. Nu permiteți contactul dintre pardoseală și țigări, chibrituri și alte obiecte foarte fierbinți, deoarece acest lucru duce la deteriorarea permanentă.
- Important: Curățarea sau întreținerea poate avea loc numai dacă pardoseala este instalată corect și dacă nu există imperfecțiuni vizibile.
- Contactați reprezentantul/furnizorul dvs. pentru a cunoaște condițiile de garanție complete.
- Documentul de față a fost emis la (a se vedea la sfârșitul documentului de față) și are întâietate în fața tuturor versiunilor anterioare, în același timp, versiunile noi având întâietate în fața documentului de față. Pentru cea mai recentă versiune, verificați întotdeauna www.moduleo.com. Versiunea originală în limba engleză prevalează întotdeauna.
- În caz de conflict între aceste instrucțiuni de instalare și standardele tehnice/legislația locală, prevalează cele mai stricte dintre cele două.

IVC Group - 07/12/2023